

Паспорт

Свидетельство о приемке и упаковке

Бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт с встроенной клавиатурой STR-RM-A01-K проверен и принят в соответствии с требованиями технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован в соответствии с действующей технической документацией.



Основные сведения об изделии

Бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт с встроенной клавиатурой STR-RM-A01-K (далее – считыватель) предназначен для работы в системах контроля и управления доступом с интерфейсом Wiegand.

Основные технические данные

Формат карт..... Mifare
 Интерфейсы..... Wiegand 26, 34
 Длина кабеля интерфейса Wiegand, не более..... 100 м
 Дистанция считывания карт..... (1,5 – 3) см
 Диапазон напряжения питания постоянного тока..... (9 – 16) В
 Ток потребления в режиме ожидания, не более..... 80 мА
 Габаритные размеры (В × Ш × Г), не более..... (90 × 90 × 24) мм
 Масса, не более..... 0,25 кг
 Диапазон температуры окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 50 °С
 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой,..... IP67
 Материал корпуса..... пластик ABS
 Цвет корпуса..... черный

Назначение проводов считывателя

Провод	Функция	Цвет	Назначение провода
1	LED	Синий	Внешнее управление светодиодом
2	Всерег	Желтый	Внешнее управление звуком
3	D0	Зеленый	Линия DATA0
4	D1	Белый	Линия DATA1
5	+12V	Красный	Электропитание + 12В
6	GND	Черный	Электропитание + 12В (Общий)
7	To Wg34	Серый	Переключение с Wiegand 26 на Wiegand 34 замыканием на GND
8	Door Bell	Оранжевый	Звонок
9	Door Bell	Коричневый	Звонок

Клавиатура


В зависимости от конфигурации СКУД Rubezh STRAZH с помощью клавиатуры возможно:

- введение ПИН-кода, как дополнительного идентификатора доступа;
- передача заранее определенных команд в систему таких, как постановка и снятие с охраны помещения, формирование и отправка сигнала тревоги при доступе по принуждению и т. д.;

- предоставление доступа без оформления иных форм идентификации.

Телефоны технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
 8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
 7-8452-22-11-40 для абонентов других стран

Назначение клавиш:

- 0...9 – для набора кода;
- ENT – клавиша, назначение которой программируется при конфигурировании системы;
- ESC – для удаления ошибочно набранного кода;
-  – для вызова персонала.

Передача по протоколу Wiegand кода, набираемого на клавиатуре, происходит посимвольно при каждом нажатии клавиши.

Комплектность

Считыватель..... 1 шт.
Паспорт..... 1 экз.
КМЧ (2 дюбеля 5×30, 2 самонарезающих винта 3,5×25 в п/э пакете 40×60 с ZIP-замком).....1 шт.

Порядок установки и подключение

Перед началом монтажа считывателя необходимо снять заднюю крышку, отвернув крепежный винт в нижней части корпуса с помощью крестообразной отвертки.

По двум отверстиям в задней крышке следует разметить и просверлить в стене отверстия для самонарезающих винтов и дюбелей, входящих в комплектность, а также отверстие для кабеля.

После этого необходимо надежно закрепить заднюю крышку на стене двумя самонарезающими винтами или шурупами, пропустив кабель через отверстие для кабеля.

Завершить монтаж следует установкой и креплением считывателя к задней крышке с помощью винта в нижней части корпуса.

Транспортирование и хранение

Считыватели в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с считывателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие считывателя требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену считывателя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта считывателя.

В случае выхода считывателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом, с указанием наработки считывателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации, вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «КБ Пожарной Автоматики».

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.99251/21 действительна по 15.02.2022. Оформлена на основании протокола испытаний № ГТД/072021/18689 от 16.02.2021 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «ГЕРТЕК», аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0038.

Продавец: ООО «КБ Пожарной Автоматики»

Юр. адрес: Россия 410040 Саратовская область Г.О. ГОРОД САРАТОВ Г САРАТОВ
ПР-КТ ИМ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д. 108 ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ. 11