

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Преобразователь интерфейса RS232 / RS422 / RS485 в Ethernet

RS007



Прежде чем приступать к эксплуатации изделия, внимательно прочтите настоящее руководство

www.smartcable.ru

Оглавление

1.	Назначение	3
2.	Комплектация*	3
3.	Особенности оборудования	3
4.	Внешний вид	4
5	Разъемы и индикаторы	5
6	Подключение	6
7	Настройка	7
	7.1 Настройка преобразователей через Web-браузер	7
	7.2 Настройка виртуальных СОМ-портов через ПО	13
8	Технические характеристики*	17
9	Гарантийные условия	17

1. Назначение

Преобразователь интерфейса RS007 обеспечивает подключение устройств с интерфейсами RS232, RS422, RS485 к сети Ethernet и передачу по ней сигналов управления на расстояние до 100м.

RS007 поддерживает функцию автоопределения сети со скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с и функцию автоопределения MDI / MDIX. Преобразователь имеет три режима работы: TCP Server, TCP Client, UDP Mode.

Питание преобразователя RS007 осуществляется от внешнего блока питания AC220V/DC12V(1A) (входит в комплект поставки), максимальная потребляемая мощность 3Вт.

Настройка преобразователя может осуществляться через Webбраузер, с помощью дополнительного программного обеспечения или средствами операционной системы (Telnet).

2. Комплектация*

- 1. Преобразователь RS007 1шт.
- 2. БП AC220V/DC12V(1A) 1шт.
- 3. CD-диск с ПО 1шт.
- 4. Руководство по эксплуатации 1шт.
- 5. Упаковка 1шт.

3. Особенности оборудования

- Интерфейсы RS232, RS422, RS485;
- Режимы работы: TCP-сервер, TCP-Client, UDP;
- Автоматическое обнаружение сети 10/100 Мбит/с;
- Скорость передачи данных: 1200 115200 бит/с;
- Автоопределение MDI / MDIX
- Режимы работы: дуплекс (RS232, RS422), полудуплекс (RS485);
- Расстояние передачи данных 100м;
- Управление через Web-браузер, ПО, Telnet;
- Внешний БП AC220V/DC12V(1A);
- Потребляемая мощность 3Вт;
- LED индикаторы режимов работы;
- Металлический корпус (IP30);
- Простота и надежность в эксплуатации.

4. Внешний вид



Рис.1 Внешний вид преобразователя RS007 (вид спереди)



Рис.2 Внешний вид преобразователя RS007 (вид сзади)

5 Разъемы и индикаторы



Рис.3 Разъемы и индикаторы преобразователя RS007

Таб. 1	Назначение	разъемов и	индикаторов	преобразователя	RS007
--------	------------	------------	-------------	-----------------	-------

№ п/п	Обозначение	Назначение
	ON	LED индикатор питания. Постоянно светится
	•	зеленым – подается питание.
1	Rx	LED индикатор передачи данных. Мигает синим – принимаются данные.
	Тх	LED индикатор передачи данных. Мигает красным
		– передаются данные.
2	DC	Разъем подключения внешнего блока питания.
3	Ry Ty	Клеммная колодка для подключения оборудования
Ŭ		с интерфейсами RS422, RS485.
		Разъем RJ-45 с LED индикаторами АСТ и LINK для
		подключения к сети Ethernet 10/100 Мбит/с.
4	ETHERNET	АСТ – Мигает оранжевым – идет передача данных.
		LINK – Горит зеленым – преобразователь
		подключен к сети.
Б	D \$333	Разъем DB9 (штекер) для подключения
5	NJZJZ	оборудования с интерфейсом RS232.

6 Подключение



Рис.4 Типовая схема подключения преобразователя RS007



Рис.5 Схема подключения преобразователей RS007 к одной локальной сети



Рис.6 Схема подключения оконечных устройств к преобразователям RS007

Разъем для подключения устройств с интерфейсом Клеммная колодка для подключения устройств с интерфейсами



Рис.7 Подключение устройств с интерфейсами RS232, RS422, RS485 к преобразователю RS007

Внимание!

- Преобразователь RS007 не допускает одновременного подключения устройств с разными интерфейсами. Для подключения устройств к преобразователю необходимо использовать один интерфейс.

- Для подключения к преобразователю устройств с интерфейсом RS232 необходимо использовать подходящий кабель с соответствующими разъемами.

- При подключении к преобразователю устройств с интерфейсами RS422 и RS485 (через клеммную колодку) соблюдайте полярность.

- К локальной сети может быть подключено не более 255и преобразователей RS007 одновременно (Рис.5), также должна быть проведена соответствующая настройка преобразователей.

- Для подключения преобразователя RS007 к локальной сети рекомендуется использовать кабель UTP/STP/FTP Cat 5e / Cat 6.

- Рекомендуется подключать блок питания после того как произведены все остальные подключения. Используйте только блок питания из комплекта поставки AC220V/DC12V(1A).

- В случае обнаружения неисправностей не разбирайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.

7 Настройка

7.1 Настройка преобразователей через Web-браузер

1. Подключите преобразователь RS007 и ПК, с которого будет производиться настройка к одному сетевому коммутатору (одной локальной сети).

2. Запустите Web-браузер и введите IP-адрес подключенного преобразователя RS007 (по умолчанию – **192.168.0.3**) в адресную строку.

7

R	S-232 to Ethernet
Login Username Password	admin

Введие имя пользователя и пароль (Username/Passwrod) по умолчанию – admin.

3. Войдите на вкладку «**Basic**», где представлены следующие установки:

Basic Advanc	e Security
Serial Settings	
Data Baud Rate	115200 🔻
Data Bits	8 •
Data Parity	None T
Stop Bits	1 •
Flow Control	None T
Rs485	Sleep T
Network Settings	
DHCP Client	Enable V
Static IP Address	192.168.0.4
Static Subnet Mask	255.255.255.0
Static Default Gateway	192.168.0.1
Static DNS Server	168.95.1.1
Connection Type	TCP •
Transmit Timer	100 Please enter an integer between 10~65535 ms
Server/Client Mode	Server T
Server Listening Port	5000 Please enter an integer between 1024~65535
Client Destination Host Name/IP	192.168.0.2
	Please enter host name or IP address(e.g. asix.com.tw or 10.4.1.100)
Client Destination Port	5000

Serial Settings:

Data Baud Rate: 1200-115200bps Data Bits: 5, 6, 7, 8 Data Parity: None, Even, Odd Stop Bits: 1 or 2 Flow Control: None, Hardware, Xon/Xoff RS485: Sleep, Single Twisted Pair HD, Double Twisted Pair FD (Slave), Double Twisted Pair FD (Master)

Network Settings:

DHCP Client:

Режим DHCP client может быть включен или отключен (enabled/disabled). При включенном режиме в сети должен находится DHCP сервер. Если режим отключен, IP-адрес, маска подсети, Default Gateway должны быть установлены вручную.

Static IP Address:

IP-адрес преобразователя должен быть уникальным (не должен повторять другие IP-адреса). Если режим DHCP client включен и в сети присутствует DHCP сервер, то это поле будет заполнено автоматически.

Static Subnet Mask:

Маска подсети преобразователя по умолчанию **255.255.255.0**. Если режим DHCP client включен и в сети присутствует DHCP сервер, то это поле будет заполнено автоматически.

Static Default Gateway:

Gateway или IP-адрес маршрутизатора. При необходимости соединения с другой сетью, убедитесь, что устройство имеет правильный уникальный IP-адрес. Если в локальной сети отсутствует такая возможность, то Static Default Gateway следует установить **0.0.0.0**. Если режим DHCP client включен и в сети присутствует DHCP сервер, то это поле будет заполнено автоматически.

Static DNS Server: IP-адрес DNS сервера.

Connection Type: Тип соединения - TCP или UDP

Transmit timer: Устанавливается в пределах 10 – 65535 мс.

Server/Client Mode:

TCP server: протокол TCP соединения с TCP клиентами. TCP client: протокол TCP соединения с TCP сервером. UDP Mode: протокол UDP.

Server Listening Port: Номер порта. Устанавливается в пределах 1024 – 65535.

Client Destination Host Name/IP: IP-адрес или имя хоста.

Client Destination Port: Номер порта. Устанавливается в пределах 1024 – 65535.

Для сохранения установок нажмите «**Apply**» Для отмены нажмите «**Cancel**» Для возврата к начальным установкам нажмите «**Restore default**» Для перезагрузки нажмите «**Reboot**»

4. Войдите на вкладку «**Advance**», где представлены следующие установки:

Basic	Advance	Security
Firmware Upgr	ade Setting	JS
TFTP Server IP	[192.168.0.1
File Name	[ax.bin
	Apr	ply Cancel FirmwareUpgrade
E-m <mark>ail Settings</mark>	í.	
E-mail Server Address	J/IP	
		Please enter host name or IP address(e.g. asix.com.tw or 10.4.1.100)
From E-mail Address		
To E-mail Address 1		
To E-mail Address 2	(
To E-mail Address 3	[
Auto Warning F	Report Setti	ings
Cold Start	[Disable •
Authentication Failure	(Disable T
Local IP Address Chan	iged	Disable •
	1	Disable •
Password Changed		
Password Changed		Apply Cancel

Firmware Upgrade Settings:

TFTP Server IP: IP-адрес TFTP сервера для обновления прошивки.

File Name: Файл прошивки на TFTP сервере.

Для сохранения установок нажмите «**Apply**» Для отмены нажмите «**Cancel**» Для обновления прошивки нажмите «**Firmware Upgrade**»

E-mail Settings:

E-mail Server Address: IP-адрес или имя хоста SMTP сервера для отправки E-mail.

From E-mail address: E-mail отправителя.

To E-mail address 1 - 3: E-mail получателей.

Auto Warning Report Settings:

Формирование автоматического отчета о событиях: «Cold Start» (Холодный старт); «Authentication Failure» (Ошибка аутентификации); «Local IP Address Changed» (Изменен IP-адрес); «Password Changed» (Изменен пароль). Каждую из функций возможно включить или отключить (Enable / Disable).

Для сохранения установок нажмите «**Apply**» Для отмены нажмите «**Cancel**»

5. Войдите на вкладку «**Security**», где представлены следующие установки:

change osei	name Secting		
New Username			
		Apply Cancel	
Change Pass	word Setting		
Old Password			
New Password			
Confirm Password			
IP #1	betting	0.0.0.0	
IP #2		0.0.0.0	
IP #3		0.0.0	
IP #4		0.0.0.0	
Control		Disable Attention: When you change the accessible IP successful, yo	u must reboot device
		to the second se	

Change Username Setting:

Изменение имени пользователя. Введите новое имя.

Для сохранения установок нажмите «Apply»

Для отмены нажмите «Cancel»

Change Password Setting:

Изменение пароля. Введите старый пароль, введите новый пароль, введите новый пароль для подтверждения.

Для сохранения установок нажмите «Apply»

Для отмены нажмите «Cancel»

Accessible IP Setting:

IP-адреса доступных устройств (1-4). Control: разрешить или запретить доступ (Enable / Disable). После внесения изменений перезагрузите устройство. Для сохранения установок нажмите «**Apply**» Для отмены нажмите «**Cancel**»

7.2 Настройка виртуальных СОМ-портов через ПО

1. Установите ПО «**AXR2E Configuration Utility**» (CD с ПО входит в комплект поставки) на ПК с которого будет производиться настройка преобразователей RS007.

2. Внимание! ПО «AXR2E Configuration Utility» должно быть запущено от имени администратора: правой кнопкой мыши выбрать «More», далее выбрать «Start as administrator». В противном случае вы не сможете создать виртуальный СОМ-порт.

Security	Details	Previous Versions
General	Shortcut	Compatibility
this program isn't running the com	working correctly on t patibility troubleshoot	his <mark>version of Windows</mark> , er.
Run compatibilit	ty troubleshooter	
ow do I choose c	compatibility settings m	anually?
Compatibility mod	le	
Run this prog	ram in compatibility mo	ode for:
Windows 8		
Settings		
Reduced cold	or mode	
8-bit (256) color	~	
Run in 640 x	480 screen resolution	
Disable displa	v scaling on high DPI	settings
Run this prog	ram as an administrato	or
	ince for all users	

3. Откройте раздел **Device Management** и нажмите «IP Search» для поиска преобразователей RS007, подключенных к сети. Найденные RS007 будут показаны в списке оборудования «Devices List».

Device Management	5	System	Search	Device Setup	Reboot	Firmware	Г	Use Ext	ernal Brow	ser
Virtual Serial Port		Setting	IP Search	Web Browser	Restore	Upgrade	_ [Search /	After Applic	ation Sta
M Device Monitor	Stat	us	Idle							
DHCP Server	Prog	press ices Lis	st							
TS TFTP Server		NO	Device Name	MAC Addres	s DHC	p IP	2	Port	Mode	Status
		110-	Doneo namo	100 100 100	0 0110	1. S.		TOIL	111000	Charac
COM Port Terminal		1	DSM1	00-0E-C6-00-00)-54 Disat	le 192.168.	0.3	5000	Server	idle
COM Port Terminal		1	DSM1	00-0E-C6-00-00)-54 Disat	le 192.168.	0.3	5000	Server	idle
COM Port Terminal		1	DSM1	00-0E-C6-00-00)-54 Disat	le 192.168.	0.3	5000	Server	idle
C COM Port Terminal		1	DSM1	00-0E-C6-00-00	0-54 Disat	le 192.168.	0.3	5000	Server	idle

4. Для создания виртуального СОМ-порта откройте раздел Virtual Serial **Port** и нажмите «Add».

Присвойте COM-порту номер и он появится в списке Virtual Serial Port List.

D Device Management	Virtual Por	t Network	Virtual Port / Network	Configuratio	n Host IP	Remote Host Port
Virtual Serial Port	Add	Connect	C TCP C UDF	192	168 0 2	5000
M Device Monitor	Remove	Close	Mode Client	F Enabl	e Flow Control Packet	1
DHCP Server		Setting	UServer	_ Conn	ect at windows Start	
TS TFTP Server						
\sim						
COM Port Terminal	Status A Virtual Seria	dded a virtual serial p al Ports List	oort successfully			
COM Port Terminal	Status A Virtual Seria Port ID	dded a virtual serial p al Ports List Port Name	ort successfully Status Re	mote IP	Remote Port	
C COM Port Terminal	Status A Virtual Seria Port ID F	dded a virtual serial p al Ports List Port Name COM2	Status Re Idle	mote IP	Remote Port	
COM Port Terminal	Status A Virtual Seria Port ID F	dded a virtual serial p al Ports List Port Name COM2	Status Re	mote IP	Ramote Port	

5.В строку **Remote Host IP** введите IP соответствующего преобразователя RS007 и нажмите «OK».

Device Management	Virtual Port-	Network	Virtual Port / Netwo	rk Configuratio	n Histip	Remote Host Port
Virtual Serial Port	Add	Connect	© TCP ⊂ U	DF 192	168 0 2	5000
M Device Monitor	Remove	Close	Client	I⊽ Enab	le Flow Control Packe	t
DS DHCP Server		OK	Listen Port	_ F Conn	ect at Windows Start	
TS TFTP Server						
COM Port Terminal	Status Adde Virtual Serial P	ed a virtual serial p Ports List	ort successfully			
Virtual COM Ports	Port ID Port	t Name	Status F	Remote IP	Remote Port	
L-COM2	1 CO	M2	Idle			

6.Нажмите «Connect» и программа откроет виртуальный СОМ-порт для приема и передачи данных.

D Device Management	Virtual Port	Network	Virtual Port / N	etwork Configuration	1	D
Virtual Serial Port	Add	Connect	Connection Pr	C UD 192	168 0 2	5000
M Device Monitor	Remove	Close	Mode Client	다. Enabl	e Flow Control Packe	t
DHCP Server		Setting	Listen Port	I	ot at windows Start	
		1000 A 100				
(TS) TFTP Server			1			
COM Port Terminal	Status Conne Virtual Serial Po	ected to remote h orts List	nost 192.168.2.125	@5000		
COM Port Terminal	Status Conne Virtual Serial Po Port ID Port	ected to remote h orts List Name	nost 192.168.2.125	@5000	Remote Port	
TFTP Server COM Port Terminal - Virtual COM Ports COM2 (192 168 0 2)	Status Conne Virtual Serial Po Port ID Port 1 COM	ected to remote h hts List Name 12	oost 192. 168.2. 125 Status Connected	@5000 Remote IP 192.168.0.2	Remote Port 5000	
TFTP Server C COM Port Terminal C Virtual COM Ports COM2 (192 168 0.2)	Status Conne Virtual Serial Po Port ID Port 1 COM	ected to remote h orts List Name 12	Status Connected	@5000 Remote IP 192.168.0 2	Remote Port 5000	

7.В **Windows Device Manager** проверьте наличие добавленного виртуального СОМ-порта. На этом процедура настройки виртуального СОМ-порта завершена.



ПО «AXR2E Configuration Utility» также поддерживает управление преобразователями Device Management, DHCP-сервером и TFTP-сервером.

Для настройки преобразователей RS007 также возможно использовать средства операционной системы (Telnet) и иное дополнительное программное обеспечение, которое позволяет создавать виртуальные СОМ-порты.

8 Технические характеристики*

Модель		RS007
Тип устройства		Преобразователь интерфейса RS232, RS422, RS485 в Ethernet
Скорость передачи данных		1200 – 115200 бит/с
Дальность передачи данных		≤100м
Режимы работы		TCP Server, TCP Client, UDP
Управление		Web-браузер, ПО, Telnet.
Разъёмы	RS232	DB9 (штекер) х 1шт.
	RS422 / RS485	Клеммная колодка 4 pin x 1шт.
	Ethernet	RJ-45 x 1шт.
	Питание	DC5.5x2.1мм (розетка) x 1шт.
Индикаторы		 ON (подается питание)
		• Rx (прием данных)
		• Тх (передача данных)
		• Act (передача данных, RJ-45)
		• Link (подкл. к сети, RJ-45)
Рекомендованный тип кабеля		UTP/STP Cat 5e / Cat 6 и выше
Блок питания		БП AC220V/DC12V(1A) (в комплекте)
Потребляемая мощность		≤3 Вт
Рабочая температура		0+70°C
Относительная влажность		до 95%
Размеры (ШхВхГ) мм		67x27x110
Дополнительно		Автоопределение сети 10/100 Мбит/с.
		Общее количество соединенных
		устройств в одной сети до 255и.

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

9 Гарантийные условия

Гарантия на все оборудование «SC&T» составляет 84 месяца с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок – 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте <u>www.smartcable.ru</u>.

4 240611(4)