

НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»

ІР регистратор



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САПО.426479.038РЭ

1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

IP регистратор работает в составе приборов приёмно-контрольных и управления охраннопожарных «Гранит-5,-12» и «Гранит-3-48В,-5-48В» (далее – прибор).

IP регистратор предназначен для регистрации событий, происходящих в приборе, с указанием даты и времени, когда произошло событие.

IP регистратор используется для:

- просмотра через WEB интерфейс (с помощью браузера) текущего состояния прибора;
- просмотра журнала событий;
- удалённого управления прибором (постановка на охрану, снятие с охраны, перепостановка зон, управление реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН3 и выходом «ОПВ»).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2

Обозначение	Наименование	Кол-во
САПО.687281.370	IP регистратор (плата) с установленной батареей CR2032, 3 В	1
LY-175-5P (CAOII.685621.046)	Жгут (для подключения)	1
-	Винт-саморез	2
САПО.426479.038РЭ	Руководство по эксплуатации	1

14.05.2024

УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА





Для доступа к WEB интерфейсу может использоваться одна из двух учетных записей:

1. Учётная запись «Администратор».

2. Учётная запись «Пользователь».

Учётная запись «**Администратор**» позволяет управлять прибором удаленно, изменять все настройки (в т.ч. изменение логина и пароля для авторизации) и просматривать текущее состояние прибора и журнал событий.

Учётная запись «Пользователь» позволяет управлять прибором удаленно и просматривать текущее состояние прибора и журнал событий.

Логин и пароль могут состоять из любых символов, но не более 8.

По умолчанию: логин администратора – adm, пароль администратора – adm.

логин пользователя – **user**, пароль пользователя – **user**.

ВНИМАНИЕ! Если в течение четырех и более минут обращений к WEB интерфейсу не производится, то авторизация прекращается.

Просмотреть журнал событий и текущее состояние прибора можно без авторизации, если ранее в настройках был установлен параметр «разрешить доступ к журналу событий и состоянию прибора без процедуры авторизации». Для этого необходимо знать только IP-адрес WEB интерфейса.

Для просмотра журнала событий в адресной строке браузера введите IP-адрес и /journal.html, например: 212.20.50.79/journal.html.

Для просмотра текущего состояния прибора введите IP-адрес и /status.html, например: 212.20.50.79/status.html.

При активации опции «запоминать Пользователя и в следующем сеансе авторизоваться автоматически», запоминается последний авторизовавшийся Пользователь. В дальнейшем этот Пользователь всегда сможет зайти на странички состояния прибора и журнала событий без ввода логина/пароля. На Администратора эта опция не распространяется.

ВНИМАНИЕ! Для нормальной работы авторизации и опций, обязательно включите (разрешите) в браузере использование cookie.

На плате IP регистратора расположены: две перемычки **J1**, **J2** (рис.1). Назначение перемычек приведено в табл.1.

Таблица 1 – Назначение перемычек

J1	Замкнута	Нормальный режим работы IP регистратора. Администратор и Пользователь могут удалённо управлять прибором, просматривать текущее состояние прибора и журнал событий. Администратор может изменять любые настройки IP регистратора, за исключением сетевых.
	Разомкнута	Режим программирования сетевых настроек. Администратор может изменять сетевые настройки IP регистратора.
	Замкнута	Нормальный режим работы IP регистратора.
J2	Разомкнута	Вкладка «Настройки» отключена. Администратор не может просматривать и изменять любые настройки IP регистратора.

Скорость передачи данных IP регистратора выбирается автоматически.

Для применения настройки необходимо перезапустить прибор по питанию.

Для установки (если не установлен), подключения и первоначальной настройки необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1. Отключите питание прибора, снимите крышку, отключите аккумулятор.
- 2. Выкрутите два винта-самореза и аккуратно снимите плату контроллера прибора.

3. Подключите жгут САОП.685621.046 к разъёму Х2 платы IP регистратора (рис.1, 2).

4. Установите IP регистратор (рис.1) в корпус прибора (под плату контроллера), как показано на рис.2 и зафиксируйте его двумя винтами-саморезами.



Рис.2 Установка IP регистратора в прибор

- 5. Установите плату контроллера на место и зафиксируйте её двумя винтами-саморезами.
- 6. Подключите жгут САОП.685621.046 к разъёму XS4 платы контроллера прибора (рис.2).

7. Подключите (предварительно продев в отверстие для ввода кабелей на задней стенке прибора) ethernet-кабель с разъёмом 8P8C (RJ45) к розетке XS3 на плате IP регистратора.

8. Подключите IP регистратор к ПК или сетевому коммутатору ethernet-кабелем.

9. Отключите в настройках браузера использование прокси (шлюза).

10. Включите (разрешите) в браузере использование cookie.

11. Разомкните перемычку J1 на плате IP регистратора.

- 12. Подайте питание на прибор.
- 13. Запустите на ПК браузер.

14. Зайдите в меню Пуск → Панель управления → Сеть и Интернет → Просмотр состояния сети и задач.

Кликните по надписи «Подключение по локальной сети». Откроется окно, показанное на рис.3.

		покальной сети	-
Общие			
Подключение			
IPv4-подклю	чение:	Интерне	т
IPv6-подклю	чение:	Без доступа к Интернет	У
Состояние с	оеды:	Подключен	ю
Длительност	ъ:	01:07:1	3
Скорость:		100.0 Мбит,	/c
Активность —			
0	тправлено —	🔍 — Принят	
			0
Байт:	39 409 921	533 984 21	0
Байт: Свойства	39 409 921	533 984 21 Диагностика	0

Рис.3 Окно «Подключение по локальной сети»

15. Нажмите кнопку «Свойства». Откроется следующее окно – см. рис.4.

Realtek PCIe GE	E Family Controller	
		Настроить
Отмеченные компоне	нты используются э	тим подключением:
🗹 🏪 Клиент для си	етей Microsoft	
🗹 📙 Планировщин	к пакетов QoS	
🗹 📇 Служба досту	па к файлам и принт	герам сетей Місго
V A Decrower Mu		
	тернета версии 6 (ТС	P/IPv6)
И Протокол Ин	тернета версии 6 (ТС тернета версии 4 (ТС	CP/IPv6) CP/IPv4)
 ✓ Протокол Инт ✓ Драйвер в/в 	тернета версии 6 (ТС тернета версии 4 (ТС тополога канального	CP/IPv6) CP/IPv4) р уровня
 Протокол Инт Драйвер в/в Ответчик обн 	тернета версии 6 (ТС тернета версии 4 (ТС тополога канального аружения топологии	:P/IPv6) :P/IPv4) о уровня канального уровня
 Апротокол Инт Драйвер в/в Фотокол Инт Драйвер в/в Ответчик обн 	тернета версии 6 (ТС тернета версии 4 (ТС тополога канального аружения топологии	СР/IPv6) СР/IPv4) о уровня канального уровня
 ✓ протокол Ин ✓ Протокол Ин ✓ Драйвер в/в ✓ Ответчик обн 	тернета версии 6 (ТС тернета версии 4 (ТС тополога канального аружения топологии Удалить	:P/IPv6) :P/IPv4) о уровня канального уровня Свойства
 ∴ Протокол Ин ∴ Протокол Ин ∴ Драйвер в/в ∴ Ответчик обн Установить Описание 	тернета версии 6 (ТС тернета версии 4 (ТС тополога канальноги аружения топологии Удалить	:P/IPv6) :P/IPv4) > уровня канального уровня Свойства
	тернета версии 6 (ТС тернета версии 4 (ТС тополога канальног аружения топологии Удалить стандартный проток	:P/IPv6) ;P/IPv4) ; уровня канального уровня Свойства ол глобальных
 ⊂ протокол Ин ✓ Протокол Ин ✓ Драйвер в/я ✓ Флановить Описание Протокол TCP/IP - сетей, обеспечивая 	тернета версии 6 (ТС тернета версии 4 (ТС тополога канальног аружения топологии Удалить стандартный проток ощий связь между р	:P/IPv6) :P/IPv4) о уровня канального уровня Свойства ол глобальных азличными

Рис.4 Окно «Подключение по локальной сети – свойства»

- 16. Выделите строку «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажмите кнопку «Свойства».
- 17. Откроется окно «Свойства: Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» см. рис.5.

матически, если сеть	
матически, если сеть	
тратора.	етры
1	
20:	
192 . 168 . 1 . 250	
255 . 255 . 255 . 0	
192.168.1.1	
оматически	
DNS-серверов:	
192.168.1.2	
e	1
коде Дополнит	ельно
	4 ес: 192 . 168 . 1 . 250 255 . 255 . 255 . 0 192 . 168 . 1 . 1 риатически DNS-серверов: 192 . 168 . 1 . 2 ходе Дополнит ОК (С



В нем необходимо установить параметр «Использовать следующий IP-адрес» и вручную ввести:

IP-адрес: 192.168.1.250 Маска подсети: 255.255.255.0. Нажмите кнопку «ОК»

ВНИМАНИЕ! Для использования WEB интерфейса необходимо обеспечить в локально вычислительной сети порт 80 свободным.

- 18. Введите в адресной строке браузера IP-адрес 192.168.1.251.
- 19. Откроется окно авторизации см. рис.6.
- 20. Введите в поле ввода «Пользователь» adm.
- 21. Введите в поле ввода «Пароль» adm.
- 22. Нажмите кнопку «ОК».
- Откроется встроенный WEB интерфейс IP регистратора вкладка «Состояние / Управление» (рис.7).

Интерфейс IP регистратора состоит из четырёх вкладок:

- Состояние / управление;
- <u>Журнал событий;</u>
- <u>Настройки</u>;
- <u>Помощь;</u>
 - и кнопки Выход.

Авторизация
Пользователь:
Пароль:
ОК

Рис.6 Окно авторизации

	(Состояние / Управлен	ние	<u>Журнал событий Наст</u>	оойки Помощь Выход
Прибор:	Гранит-З				
Зона №	Тип	Состояние	Описание	Считать Состоя	ние прибора
	пожарная	норма	Пожарная	🗆 Считывать автоматически	и каждые 30 сек.
□2	охранная	норма	Охранная откр		
Пз	охранная	норма	Охранная закр	Dana	Cooroguus
				Реле	Состояние
				Пцн1	отключено
				🗆 пцн2	отключено
				🗆 пцнз	отключено
				Попв	отключено
				-	
				Отключить Вкл	ючить
Снять с охр	раны Взять на охран	у Перепоставить тр	евожные		
		Неисправность	:		
- сети 220 - СЛ сирен	в				

Рис.7 Вкладка «Состояние / Управление» IP регистратора

Во вкладке «Состояние / Управление» отображаются состояния зон, реле ПЦН1...ПЦНЗ, выхода ОПВ и наличие неисправностей прибора.

Для управления зонами, реле ПЦН и выходом ОПВ необходимо выбрать соответствующую зону/реле (поставить «галочку») и нажать кнопку с командой.

ВНИМАНИЕ! Управление реле ПЦН1...ПЦНЗ и выходом ОПВ с IP регистратора будет возможно при условии, если при программировании прибора в конфигураторе «ArsProg» был выбран режим работы соответствующих реле ПЦН – «Удаленное управление» и выхода ОПВ – «Разрешено управление». Так же во вкладке «Настройки» WEB интерфейса IP регистратора должно быть выбрано разрешение на удалённое управление (см. – далее).

- 24. Перейдите во вкладку «Настройки» (рис.8). Произведите необходимые настройки.
- 25. Для введения сетевых настроек разомкните перемычку J1 на плате IP регистратора. Измените IP-адрес, МАС-адрес, маску подсети и шлюз. Эти данные необходимо запросить у провайдера или системного администратора.
- 26. Замкните перемычку J1 на плате IP регистратора. IP регистратор перезапустится с новыми настройками. Светодиоды на плате IP регистратора последовательно мигнут.

ВНИМАНИЕ! Изменение сетевых настроек (IP, MAC, маска, шлюз) возможно только при разомкнутой перемычке J1 на плате IP регистратора. Произведенные изменения сетевых настроек вступают в силу после перевода IP регистратора в нормальный режим работы - замыкание J1. Порт доступа к WEB интерфейсу не изменяется и всегда равен 80.

ВНИМАНИЕ! В настройках сети в графе МАС-адрес в скобках указан рекомендуемый заводской МАС для данного экземпляра изделия. Использование этого МАС-адреса гарантирует его уникальность в вашей сети.

ВНИМАНИЕ! Для доступа через Internet на WEB интерфейс, внешний IP-адрес должен быть статическим и «белым».

Состояние / З	Управление	Журнал событий 🦲		Настройки			Помощь	Выход
IP регистрато	ор версия 1.1							
Сеть				Авто	ризация			
IP адрес	192	168.1.138	Лс	гин пользовате.	пя	user		_
МАС адрес	ED 4	18 6A 00 00 0D	Па	роль пользоват	еля			
(F0.4B.6A.00.00	0.0D)		Ло	гин администра	тора	adm		
Маска сети	255	255.255.0	Па	роль администр	атора			
Шлюз 192.168.1.1) разрешить до ибора без прои	оступ к жур Гелуры авто	налу собы пизации	тий и состо	янию	
Удаленное управление			присора сез процедуры авторизации					
разрешить постановку/перепостановку зон на охрану разрешить снятие зон с охраны		запоминать Пользователя и в следующем сеансе авторизоваться автоматически						
				П	рименить			
м разрешить	включение/выкл	ючение реле	Дата и время					
Применить		число	месяц	год	час	мин.	сек.	
0)писание (текс	говая метка)	12	апреля	2016	09	49	34
Прибор:	Гранит-З		Считать					
Зона 1:	Зона 1: Пожарная					-		
Зона 2: Охранная откр			Уста					
						¥ / DDC////		
Зона З:	Охранная закр			, ora				
Зона З: Установ	Охранная закр ить текстовую символ	метку (не более 14 юв)	число 💌	месяц	год 💌	час 💌	мин.	Сек.

Рис.8 Вкладка «Настройки» IP регистратора

- 27. При необходимости измените настройки удаленного управления. После изменения настроек нажмите кнопку «Применить».
- 28. Измените логины и пароли, при необходимости, настройки авторизации.

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать несанкционированного доступа к настройкам прибора. необходимо сменить логины и пароли.



29. После изменения настроек нажмите кнопку «Применить».

ВНИМАНИЕ! Если вы забыли логин/пароль, или параметры сети, то для доступа к WEB интерфейсу проделайте следующую процедуру:

отключите питание прибора;

2) разомкните перемычку J1 на плате IP регистратора:

3) подайте питание на прибор:

Теперь доступ к WEB интерфейсу можно получить по:

- IP-адрес 192,168,1,251 80
- порт
- 255.255.255.0 - маска сети
- adm - погин
- пароль adm

4) замкните J1 на плате IP регистратора.

 Добавьте текстовые метки (описания, пояснения) зонам и прибору. Они будут отображаться во вкладке «Состояние / Управление» в таблице «Прибор», в столбце «Описание» (см. рис.7).

Для того чтобы добавить текстовую метку необходимо:

- Выберите из выпадающего списка прибор или соответствующую зону в столбце «Описание (текстовая метка)».
- Введите текст описания. Его длина не должна превышать 14 символов.
- Нажмите кнопку «Применить».

ВНИМАНИЕ! Кнопку «Применить» необходимо нажимать для каждой текстовой метки отдельно.

31. Считайте дату и время из IP регистратора, нажав кнопку «Считать» в таблице «**Дата и** время». Если дата и время не совпадают с текущими, то введите эти данные вручную.

ВНИМАНИЕ! Для установки времени и/или даты необходимо вводить полностью все параметры – число, месяц, год, час, минута, секунда.

- 32. Нажмите кнопку «Применить». Информация о текущем времени должна обновиться.
- Для просмотра событий, которые происходили в приборе, перейдите во вкладку «Журнал событий» (рис.9).

Все произошедшие события хранятся в памяти IP регистратора и отображаются в WEB интерфейсе в виде таблицы. Максимальное количество хранящихся в памяти событий - 10000.

- 34. Для того чтобы посмотреть события за определенный период, необходимо в поле «За период» ввести дату начала периода и дату окончания периода в формате: дд.мм.гггг и нажать кнопку «показать». При запросе из журнала списка событий за период времени, на экран выводится список из не более 100 событий, начиная с события с последней датой.
- 35. Нажимая на кнопки: «-20 до», «-1 до», «+1 после», «+20 после» вы можете пролистывать по 20 событий или по одному, а при нажатии на кнопку «Последние» - отобразятся последние 20 событий.

Состояние / управление	Журнал событий	Настройки Помо	<u>ць Выход</u>
За период: с Переход:20 до -1 до +1 после	ПО 12.04.2016 показать +20 после Последние	Отображать Г Тревожные Г Неисправности-в Г Постановки-снят Г Прочие	только: осстановления 1я
Время	Событие	Атрибут 1	Атрибут 2
12.04.2016 10:08:05(последнее) Постановка зоны		1,2,3	Команда извне
12.04.2016 10:07:48	Снятие зоны	1,2,3	Кнопкой

Рис.9 Вкладка «Журнал событий» IP регистратора

36. В журнале событий можно сделать фильтрацию по событиям. Для этого, в поле «Отображать только:» необходимо отметить/выбрать нужные группы событий и нажать на клавиатуре клавишу «Enter» (можно, так же, нажать кнопку «показать» или «Последние»).

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



Литиевые батареи питания необходимо сдавать в пункты приема отработанных аккумуляторных батарей.

IP регистратор соответствует конструкторской документации, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____

Штамп ОТК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 3 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия. На изделия, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки IP регистратора. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи:

Название торгующей организации:

Λ.		
I\/	ш	

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		7
Техническая поддержка	тел.: 8-800-250-53-33	(многоканальный)
Сервисный центр Россия, 633010, Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12	тел.: (383) 363-98-67	skype: arsenal_servis e-mail: support@arsenalnpo.ru
ООО НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	e-mail: info@arsenalnpo.ru www.arsenal-sib.ru

6