

Паспорт

Свидетельство о приемке и упаковывании

Бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт STR-RM-B01 проверен и принят в соответствии с требованиями технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован в соответствии с действующей технической документацией.



Основные сведения об изделии

Бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт STR-RM-B01 (далее – считыватель) предназначен для работы в системах контроля и управления доступом с интерфейсом Wiegand.

Основные технические данные

Формат карт.....	Mifare
Интерфейсы.....	Wiegand 26, 34
Длина кабеля интерфейса Wiegand, не более.....	100 м
Дистанция считывания карт.....	(1,5 – 3) см
Диапазон напряжения питания постоянного тока.....	(9 – 16) В
Ток потребления в режиме ожидания, не более.....	80 мА
Габаритные размеры (В × Ш × Г), не более.....	(110 × 50 × 18) мм
Масса, не более.....	0,22 кг
Диапазон температуры окружающего воздуха	от минус 45 °С до плюс 50 °С
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой,.....	IP68
Материал корпуса.....	пластик ABS
Цвет корпуса.....	черный

Назначение проводов считывателя

Провод	Функция	Цвет	Назначение провода
1	LED	Синий	Внешнее управление светодиодом
2	Beeper	Желтый	Внешнее управление звуком
3	D0	Зеленый	Линия DATA0
4	D1	Белый	Линия DATA1
5	+12V	Красный	Электропитание + 12В
6	GND	Черный	Электропитание + 12В (Общий)
7	To Wg34	Серый	Переключение с Wiegand 26 на Wiegand 34 замыканием на GND

Телефоны технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
7-8452-22-11-40 для абонентов других стран

Комплектность

Считыватель..... 1 шт.
Паспорт.....1 экз.
КМЧ (2 дюбеля 5×30, 2 самонарезающих винта 3,5×25 в п/э пакете 40×60 с ZIP-замком).....1 шт.

Порядок установки и подключение

Перед началом монтажа считывателя необходимо снять заднюю крышку, отвернув крепежный винт в нижней части корпуса с помощью крестообразной отвертки.

По двум отверстиям в задней крышке следует разметить и просверлить в стене отверстия для самонарезающих винтов и дюбелей, входящих в комплектность, а также отверстие для кабеля.

После этого необходимо надежно закрепить заднюю крышку на стене двумя самонарезающими винтами или шурупами, пропустив кабель через отверстие для кабеля.

Завершить монтаж следует установкой и креплением считывателя к задней крышке с помощью винта в нижней части корпуса.

Транспортирование и хранение

Считыватели в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с считывателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие считывателя требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену считывателя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта считывателя.

В случае выхода считывателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом, с указанием наработки считывателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации, вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «КБ Пожарной Автоматики».

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.99251/21 действительна по 15.02.2022. Оформлена на основании протокола испытаний № ГТД/072021/18689 от 16.02.2021 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «ГЕРТЕК», аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0038.

Продавец: ООО «КБ Пожарной Автоматики»

Юр. адрес: Россия 410040 Саратовская область Г.О. ГОРОД САРАТОВ Г САРАТОВ
ПР-КТ ИМ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Д. 108 ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ. 11