


<p>1. Скачайте и установите приложение <b>SIBLING</b> на телефон или планшет.</p>  <p>Приложение доступно для скачивания по QR-коду, в Google Play или App Store.</p>	<p><b>2. Затем зарегистрируйте новый аккаунт либо зайдите в уже созданную Вами ранее учётную запись.</b></p> <p>При регистрации нового аккаунта следуйте всем инструкциям в приложении.</p> <p>Создание учётной записи возможно на электронную почту. На неё будет отправлен проверочный код подтверждения.</p>	<p><b>3. Для добавления устройства в приложение, убедитесь в наличии Wi-Fi сети с частотой <b>2.4 ГГц</b> с паролем (рекомендуется использовать пароль, состоящий из букв и цифр, без пробелов и доп. символов) и доступом в сеть Интернет.</b></p> <p>В приложении нажмите кнопку «<b>Добавить устройство</b>» или «<b>+</b>» в правом верхнем углу экрана.</p> <p>Далее переходим к подключению выключателя.</p>	<p><b>4. Изучите устройство.</b></p> 	<p><b>5. Отключите сеть питания.</b></p> <p>Возьмите реле от выключателя и найдите обозначения IN (входящее напряжение) и OUT (исходящее напряжение). В IN подключите провода (фазу и ноль), которые выведены от электрощитита в разъёмы L и N на реле. В OUT подключите провода (фазу и ноль), которые выведены из (на) сам прибор (люстра, бра), в разъёмы L и N на реле. Зафиксируйте провода питания. Включите сеть питания и нажатием кнопки на реле проверьте его работу. Далее добавьте реле в приложение (п. 6) и так же проверьте его работу. Если всё работает, установите и закрепите прибор в необходимом месте.</p>	<p><b>6. В приложении в разделе «Добавить вручную» выберите «Другие устройства Wi-Fi» внизу списка устройств.</b></p> <p>Если индикатор на реле сразу не замигал с периодичностью 3 раза в секунду – зажмите кнопку включения на 5 секунд. Индикатор начнёт мигать. Подтвердите индикацию, введите Ваш пароль Wi-Fi и следуйте инструкциям в приложении.</p>	<p><b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включайте и выключайте освещение удалённо в приложении из любой точки мира (лишь бы был Интернет).</li> <li>• Задайте расписание автоматического включения и отключения умного выключателя в нужные Вам дни и часы.</li> <li>• Так же управление выключателем возможно через Алису или по созданным Вами сценариям с другими устройствами <b>SIBLING</b>.</li> </ul>	<p><b>УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ</b></p> <p>Умный выключатель предназначен для управления освещением и другими устройствами.</p>		<p><b>НАЗНАЧЕНИЕ</b></p> <p>Умный выключатель предназначен для управления освещением и другими устройствами.</p> <p><b>РАСШИРЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b></p> <p>Дополните свой дом другими умными устройствами <b>SIBLING</b>. Ознакомиться с полным ассортиментом Вы можете на нашем официальном сайте: <a href="http://www.sibling.ru">www.sibling.ru</a></p> <p>Вместе с умным выключателем отлично работает датчик движения или реле бренда <b>SIBLING</b>. Вы только попробуйте!</p>
--	---	--	--	--	--	--	---	---	--

<p><b>Как с нами связаться?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• На сайте <a href="http://www.sibling.ru">www.sibling.ru</a> написать онлайн-консультанту в чат</li> <li>• Отправить обращение на почту <a href="mailto:info@sibling.ru">info@sibling.ru</a></li> <li>• Позвонить по номеру <b>8-800-775-74-75</b> (звонки по России бесплатно)</li> </ul> <p>Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы!</p>	<p><b>Что-то не получается?</b></p> <p>Попробуем разобраться.</p> <p><b>Выключатель НЕ работает</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте включена ли сеть питания выключателей и провода нигде не повреждены.</li> <li>• Убедитесь, что контакты подключены в нужные разъёмы и зафиксированы.</li> <li>• Проверьте, горит ли индикатор на кнопке включения выключателя.</li> </ul> <p><b>Индикатор мигает, но устройство не добавляется</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает.</li> <li>• Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (зажмите кнопку включения на 5 секунд) и попробуйте добавить устройство заново.</li> </ul>	<p><b>Как сбросить устройство до заводских настроек?</b></p> <p><b>Гарантия:</b> 2 года с даты продажи</p> <p>Гарантия не распространяется на следующие случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В приложении нажмите на имя устройства.</li> <li>• В правом верхнем углу нажмите значок карандаша.</li> <li>• В самом низу найдите строку «<b>Удалить устройство</b>» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалятся из приложения и сбросится до заводских настроек.</li> <li>• После этого добавьте устройство в приложение заново.</li> </ul>	<p><b>Гарантия</b></p> <p><b>Гарантия:</b> 2 года с даты продажи</p> <p>Гарантия не распространяется на следующие случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем).</li> <li>• Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия.</li> <li>• Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя.</li> </ul> <p>Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.</p> <p>Подробнее о гарантии и возврате: <a href="https://sibling.ru/garantiya-i-vozvrat-20/">https://sibling.ru/garantiya-i-vozvrat-20/</a></p>	<p><b>Возврат и обмен</b></p> <p><b>Сроки:</b> вернуть или обменять товар возможно в течении 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства.</p> <p><b>В случае неисправности:</b> обмен товара недлекающего качества осуществляется в течении всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства.</p> <p>Товар недлекающего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготавителя. После получения заключения от сервисного центра:</p> <p><b>Заводской брак.</b> Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течении 30 дней.</p> <p><b>Неисправность по вине покупателя.</b> Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.</p>	<p><b>Технические характеристики</b></p> <p>Протокол работы: Wi-Fi, 2.4 ГГц</p> <p>Входное напряжение реле: 220 В</p> <p>Максимальная нагрузка: 2.2 кВт</p> <p>Максимальный ток: 10 А</p> <p>Питание клавиши: батарейка CR2032</p> <p>Размеры реле: 72x38x26 мм</p> <p>Размеры выключателя: 86x86x10 мм</p> <p>Количество реле: 1</p> <p>Количество кнопок на клавише: 1</p> <p>Цвет: белый/чёрный</p> <p>Рабочая температура: от 0 до +40 °C</p> <p>Степень защиты: IP20</p> <p>Способ установки: накладной</p>	<p><b>Описание функционала</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Контроль электропитания.</b> Включайте/отключайте питание электроприборов удалённо.</li> <li>• <b>Работа по расписанию.</b> Задайте нужные дни и времена включения и отключения питания устройства.</li> <li>• <b>Автоматическое сценарии.</b> Включение и отключение возможно настроить по наличию напряжения в электросети или по команде от других устройств.</li> <li>• <b>Управление.</b> Возможно через приложение или через голосового помощника Алиса.</li> </ul>	<p><b>ЧТО такое sibling?</b></p> <p><b>SIBLING</b> - это Ваш умный дом. Множество полезных устройств и решений, объединенных мобильным приложением. Для квартиры, дачи, коттеджа или офиса. Системы умного дома - это наше неизбежное будущее. Шагните в него сейчас для этого мы сделали простые продукты, простое приложение и простое подключение устройств.</p>	 <p><b>ЭЛЕКТРИКА</b></p>	<p><b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b></p> <p>Умный беспроводной выключатель</p> <p><b>Модель:</b> Powerlite-M1 (Чёрный)</p> <p><b>Бренд:</b> SIBLING</p> <p><b>Компания:</b> ООО «Безопасный город» ИНН: 7816588728 КПП: 781601001 ОКТМО: 40902000000</p> <p><b>Адрес офиса:</b> 192102, г. Санкт-Петербург, Салова ул., д. 53, корп. 1, литер А, офис 18А</p> <p>Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества. Все права защищены (с)</p>
---	---	--	---	---	--	--	---	--	---