



<p><b>1.</b> Скачайте и установите приложение <b>SIBLING</b> на телефон или планшет.</p>  <p>Приложение доступно для скачивания по QR-коду, в Google Play или App Store.</p>	<p><b>2.</b> Затем зарегистрируйте новый аккаунт либо зайдите в уже созданную Вами ранее учётную запись.</p> <p>При регистрации нового аккаунта следуйте всем инструкциям в приложении.</p> <p>Создание учётной записи возможно на электронную почту. На неё будет отправлен проверочный код подтверждения.</p>	<p><b>3.</b> Установите и добавьте в приложение ZigBee-шлюз. Для добавления светильника в приложение, убедитесь в наличии Wi-Fi сети с частотой <b>2.4 ГГц</b> с паролем (рекомендуется использовать пароль, состоящий из букв и цифр, без пробелов и доп. символов) и доступом в сеть Интернет. В приложении нажмите кнопку «добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана. Далее переходим к подключению светильника.</p>	<p><b>4.</b> Изучите устройство.</p> 	<p><b>5.</b> Отключите сеть питания освещения. Установите светильник в нужном месте на потолке. Подключите через клемму к светильнику провода фазы (L) и ноля (N) в нужные разъёмы. Зафиксируйте провода питания в клемме. Проверьте работу светильника. Если светильник включился – переходите к добавлению устройства в приложение.</p>	<p><b>6.</b> В приложении в разделе «Добавить ручную» выберите «Другие устройства Zigbee» внизу списка устройств. Если светильник сразу не замигал с периодичностью 3 раза в секунду – вкл/выкл выключатель 3 раза подряд. Светильник начнёт мигать белым цветом. Подтвердите индикацию, введите Ваш пароль Wi-Fi и следуйте инструкциям в приложении.</p>	<p><b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b></p> <p>Подвесной светильник направленного света, осветит до 9м<sup>2</sup> в зависимости от установленной высоты. Есть возможность изменять яркость и цветовую температуру. Управление через приложение Sibling.</p>	<p><b>УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Включайте и выключайте светильник удалённо в приложении из любой точки мира (лишь бы был Интернет).</li> <li>Задайте расписание автоматического включения и отключения светильника в нужные Вам дни и часы.</li> <li>Так же управление светильником возможно через Алису или по созданным Вами сценариям с другими устройствами <b>SIBLING</b>.</li> </ul>	<p><b>НАЗНАЧЕНИЕ</b></p> <p>При помощи данного светильника вы можете выделить ту или иную зону и настроить яркость и цветовую температуру по настроению.</p>	<p><b>РАСШИРЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b></p> <p>Дополните свой дом другими умными устройствами <b>SIBLING</b>. Ознакомьтесь с полным ассортиментом Вы можете на нашем официальном сайте: <a href="http://www.sibling.ru">www.sibling.ru</a></p> <p>Вместе с умной лампочкой отлично работает датчик движения или универсальная кнопка бренда <b>SIBLING</b>.</p> <p>Вы только попробуйте!</p>
---	---	---	--	---	--	--	---	--	---

<p><b>Как с нами связаться?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>На сайте <a href="http://www.sibling.ru">www.sibling.ru</a> написать онлайн-консультанту в чат</li> <li>Отправить обращение на почту <a href="mailto:info@sibling.ru">info@sibling.ru</a></li> <li>Позвонить по номеру <b>8-800-775-74-75</b> (звонки по России бесплатно)</li> </ul> <p>Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы!</p>	<p><b>Что-то не получается?</b> Попробуем разобраться.</p> <p><b>Светильник НЕ работает</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что провода правильно подключены к клемме.</li> <li>Проверьте, поступает ли питание на сам прибор.</li> </ul> <p><b>Светильник мигает, но устройство не добавляется</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает.</li> <li>Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (включите и выключите питание на светильник 3 раза подряд) и попробуйте добавить устройство заново.</li> </ul>	<p><b>Как сбросить устройство до заводских настроек?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В приложении нажмите на имя устройства.</li> <li>В правом верхнем углу нажмите значок карандаша.</li> <li>В самом низу найдите строку «Удалить устройство» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалится из приложения и сбросится до заводских настроек.</li> <li>После этого добавьте устройство в приложение заново.</li> </ul>	<p><b>Гарантия</b></p> <p><b>Гарантия:</b> 2 года с даты продажи</p> <p>Гарантия не распространяется на следующие случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем).</li> <li>Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия.</li> <li>Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя.</li> </ul> <p>Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.</p> <p>Подробнее о гарантии и возврате: <a href="https://sibling.ru/garantiya-i-vozvrat-20/">https://sibling.ru/garantiya-i-vozvrat-20/</a></p>	<p><b>Возврат и обмен</b></p> <p><b>Сроки:</b> вернуть или обменять товар возможно в течении 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства.</p> <p><b>В случае неисправности:</b> обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течении всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства. Товар ненадлежащего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготовителя. После получения заключения от сервисного центра: <b>Заводской брак.</b> Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течении 30 дней.</p> <p><b>Неисправность по вине покупателя.</b> Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.</p>	<p><b>Технические характеристики</b></p> <p><b>Протокол работы:</b> ZigBee v3</p> <p><b>Входное напряжение:</b> 220 В</p> <p><b>Мощность:</b> 24 Вт</p> <p><b>Световой поток:</b> 2040 Лм</p> <p><b>Способ установки:</b> подвесной</p> <p><b>Цветовая температура:</b> 3000-6000 К</p> <p><b>Диммирование:</b> да</p> <p><b>Срок службы:</b> 25.000 часов</p> <p><b>Размер светильника:</b> 400x80 мм</p> <p><b>Длина провода:</b> 84см</p> <p><b>Рабочая температура:</b> от 0 до +40 °С</p> <p><b>Степень защиты:</b> IP20</p> <p><b>Угол рассеивания:</b> 36 градусов</p>	<p><b>Описание функционала</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Диммирование.</b> Регулировка яркости светильника от 1% до 100%.</li> <li><b>Выбор цветовой температуры.</b> Тёплый белый, нейтральный, холодный белый.</li> <li><b>Встроенные сцены.</b> Светильник имеет ряд встроенных сценариев работы с различными световыми эффектами.</li> <li><b>Управление.</b> Возможно через приложение, механически или через голосового помощника Алиса.</li> </ul>	<p><b>что такое sibling?</b></p> <p><b>SIBLING</b> - это Ваш умный дом. Множество полезных устройств и решений, объединенных мобильным приложением. Для квартиры, дачи, коттеджа или офиса.</p> <p>Системы умного дома - это наше неизбежное будущее. Шагните в него сейчас для этого мы сделали простые продукты, простое приложение и простое подключение устройств.</p>	<p><b>ОСВЕЩЕНИЕ</b></p> <p><b>ЭЛЕКТРИКА</b></p> <p><b>КЛИМАТ</b></p> <p><b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b></p>	<p><b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b></p> <p>Умный подвесной спот</p> <p><b>Модель:</b> Sibling Interior Light-ZSSLB\W <b>Бренд:</b> SIBLING</p> <p><b>Компания:</b> ООО «Безопасный город» ИНН: 7816588728 КПП: 781601001 ОКТМО: 40902000000</p> <p><b>Адрес офиса:</b> 192102, г. Санкт-Петербург, Салова ул., д. 53, корп. 1, литер А, офис 18А</p> <p>Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества. Все права защищены (с)</p>
---	---	--	---	---	---	---	--	---	---