


## Кнопка выхода Титанум ТМ-ОР-02



Руководство  
пользователя

### Спецификация:

Рабочее напряжение	12 - 36В
Статический ток	≤3А
Вес	0,12
Температура окружающей среды	-40°С до +50°С
Влажность окружающей среды	0% до 90%
IP	44
Размеры	80×30×24 мм

### Назначение:

Кнопка выполнена в металлическом исполнении, серебристого цвета, имеет накладное крепление и предназначена для работы в системах контроля управления доступа или других слаботочных системах.


### Установка:

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия необходимого диаметра
2. Произвести подключение кнопки согласно инструкции на управляемое устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки винтами из комплекта поставки


### Подключение проводов:

OP02	
Красный	12 - 36В
Черный	Земля

### Схема подключения



## Кнопка выхода Титанум ТМ-ОР-02



Руководство  
пользователя

### Спецификация:

Рабочее напряжение	12 - 36В
Статический ток	≤3А
Вес	0,12
Температура окружающей среды	-40°С до +50°С
Влажность окружающей среды	0% до 90%
IP	44
Размеры	80×30×24 мм

### Назначение:

Кнопка выполнена в металлическом исполнении, серебристого цвета, имеет накладное крепление и предназначена для работы в системах контроля управления доступа или других слаботочных системах.


### Установка:

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия необходимого диаметра
2. Произвести подключение кнопки согласно инструкции на управляемое устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки винтами из комплекта поставки


### Подключение проводов:

OP02	
Красный	12 - 36В
Черный	Земля

### Схема подключения



## Кнопка выхода Титанум ТМ-ОР-02



Руководство  
пользователя

### Спецификация:

Рабочее напряжение	12 - 36В
Статический ток	≤3А
Вес	0,12
Температура окружающей среды	-40°С до +50°С
Влажность окружающей среды	0% до 90%
IP	44
Размеры	80×30×24 мм

### Назначение:

Кнопка выполнена в металлическом исполнении, серебристого цвета, имеет накладное крепление и предназначена для работы в системах контроля управления доступа или других слаботочных системах.

### Установка:

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия необходимого диаметра
2. Произвести подключение кнопки согласно инструкции на управляемое устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки винтами из комплекта поставки

### Подключение проводов:

OP02	
Красный	12 - 36В
Черный	Земля

### Схема подключения

