

2-канальный пульт внутренней связи по сети 220 В

Модель WI-2B

Приложение к инструкции по эксплуатации на английском языке

Введение

Благодарим Вас за приобретение этого 2-канальной системы внутренней связи модели WI-2B. Эта система крайне чувствительна благодаря использованию конденсаторного микрофона. Она работает на частотной (FM) модуляции сигнала, что уменьшает возникновение помех в сети.

Перед началом работы следует внимательно прочитать инструкцию и полностью соблюдать все данные рекомендации.

Меры предосторожности

- Не следует устанавливать систему в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, плавательных бассейнах, прачечных, кухнях и т.д.
- Устройство не должно устанавливаться рядом с нагревательными приборами (радиаторами отопления, кухонной плитой и т.д., включая усилители)
- Не следует использовать систему в условиях пониженной температуры.
- При использовании системы в местах с большим количеством пыли может ухудшиться качество работы.
- Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей.
- Следует не допускать попадания внутрь устройства через отверстия различных предметов или влаги.
- При ведении кабеля питания следует обращать внимание, чтобы на него нельзя было наступить или поставит какой-либо предмет.
- Если система в течение длительного периода времени не будет использоваться, то отсоедините ее от источника питания (сети).

Инструкция по работе

1. Вставьте кабель питания каждого аппарата в сеть.
2. Выберите для каждой станции канал работы, установив селектор в одно из положений А или В .
3. Поверните ручку громкости каждой станции до щелчка.
4. Для вызова абонента нажмите кнопку вызова. При этом на станции того же канала раздастся звуковой сигнал, а также сигнал готовности.
5. После того, как абонент ответил, нажмите и удерживайте кнопку TALK для разговора. Говорите обычным голосом на расстоянии вытянутой руки от аппарата.
6. Чтобы услышать ответ, отпустите кнопку TALK .
7. Можно также для передачи длинного сообщения нажать кнопку LOCK.
8. Чтобы услышать ответ, нажмите кнопку LOCK еще раз ("отожмите").

Примечание: В режиме сообщения (нажата кнопка TALK или LOCK) пользователь не может слышать ответа, и другие вызовы не принимаются.

Особенности

- Обязательное условие: все аппараты должны включаться
- на одну фазу питающей сети
- Аппараты в сети не связаны проводкой
- Чтобы сделать сообщение нажимается кнопка, чтобы услышать ответ – отпускается.
- Система может быть использована для контроля ситуации в детской или любой другой комнате

1. Кабель питания
2. Выключатель звука
3. Индикатор работы
4. Кнопка TALK
5. Кнопка вызова (CALL)

6. Кнопка LOCK
7. Селектор канала
8. Индикатор канала
9. Микрофон
10. Громкоговоритель

Рабочий диапазон

Обеспечивается связь между аппаратами, установленными вблизи одного и того же преобразователя (трансформатора).

Избегайте располагать аппараты так, что между ними находится еще один преобразователь.

Технические характеристики

Источник питания: 220 В перемен. тока, 50-60Гц

Несущая частота: Канал А: 230 кГц
Канал В: 260кГц

Потребление при передаче: 100 мВт

Потребление при разговоре: 500 мВт

Модуляция: частотная (FM)

Размеры: 145 × 145 × 45 мм

Вес: 330 г

Рабочий диапазон

Обеспечивается связь между аппаратами, установленными вблизи одного и того же преобразователя.

Избегайте располагать аппараты так, что между ними находится еще один преобразователь.