

# Источник импульсный вторичного электропитания OPTIMUS-12/1.3 mini

Источник вторичного электропитания **OPTIMUS-12/1.3 mini** предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12B постоянного тока и токе потребления до 1.3A.

Электропитание **OPTIMUS-12/1.3 mini** осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160 В до 242В. **OPTIMUS-12/1.3 mini** предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.

# Отличительные особенности OPTIMUS-12/1.3 mini:

- электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току;
- защита от пробоя вход-выход 4000В;
- автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки;
- защита от перегрузки по входу;
- защита потребителей от перенапряжения на входе;
- неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания.

Входное напряжение	Переменное от 160 до 242 В, частота 50 Гц
Постоянное выходное	12,0 – 12,4 В (при сетевом
напряжение	напряжении 220 В)
Напряжения пульсации (от пика до пика), не более	30 мВ
Номинальный выходной ток, не более	1,3 A
Индикация рабочих режимов	нет
Время наработки на отказ, не менее	100 000 часов
Защита от КЗ	Электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току
Класс защиты от поражения электрическим током	2



Рабочая температура	От -30 °C до + 40°C
Исполнение	Пластиковый корпус
Степень защиты оболочки (IP)	IP68
Размеры	56х39х26мм
Macca	0,094 кг

# Указания мер безопасности

Меры безопасности при установке и эксплуатации **OPTIMUS-12/1.3 mini** должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

#### ВНИМАНИЕ!

Установку, снятие предохранителя и ремонт блока питания производить при отключенном сетевом напряжении. Запрещается устанавливать перемычки и плавкие вставки номиналов, не предусмотренных изготовителем.

# Техническое обслуживание

Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

# Гарантии изготовителя

Гарантийный срок 37 месяцев с даты продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятиеизготовитель производит безвозмездный ремонт или замену **OPTIMUS-12/1.3 mini**.

В случае выхода **OPTIMUS-12/1.3 mini** из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 75, оф. 112

Производственно-сервисный центр - Компания "Секьюрити Эксперт" Тел. +7 (342) 209-77-77 с указанием наработки **OPTIMUS-12/1.3 mini** на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.