

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

SC&T

**Комплект для передачи
стерео аудиосигнала**

AE02

ПАСПОРТ

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

EAC

1. Назначение и основные сведения об изделии

Комплект АЕ02 предназначен для передачи стерео аудиосигнала на расстояние до 600м по кабелю витой пары CAT5 и выше. В комплект входят два приемопередатчика оборудованные переключателем разъемов и встроенным изолятором, питание не требуется.

2. Основные технические данные

Модель	АЕ02
Тип сигнала	Аудио (стерео 2.0)
Расстояние передачи сигнала	до 600 м.
Тип кабеля	Cat5e и выше
Разъемы	Вход/Выход (аудио): RCAx2шт., TRS 3.5ммx1шт. Линия: RJ-45x1шт.
Питание	-
Рабочая температура	-40...+55°C
Размер (ШxВxГ), мм	108x27x70
Крепление	на плоскую поверхность
Дополнительно	Встроенный изолятор



Внешний вид приемопередатчика АЕ02

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Приемопередатчик АЕ02 – 2шт.
2. Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр SC&T находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.smartcable.ru/support/service