

AFD-100

БЕСПРОВОДНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЗАТОПЛЕНИЯ

AFD-100 – это беспроводной извещатель затопления, предназначенный для работы в беспроводной системе **ABAX**. Он предназначен для установки, например, в ванной, на кухне, в прачечных или в подвале, а также в других помещениях с повышенным риском протечки воды. Извещатель оборудован выносным зондом с проводом длиной в 3 м, что позволяет легко устанавливать его даже в труднодоступных местах. Сигнализация затопления включается, если электроды зонда обнаруживают воду. AFD-100 имеет встроенный светодиод для сигнализации в тестовом режиме и тамперную защиту от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности. Устройство работает совместно с прибором **INTEGRA 128-WRL**, контроллерами **ACU-120**, **ACU-270** и предыдущими моделями **ACU-100** и **ACU-250**, а также с ретранслятором сигнала **ARU-100**.

Извещатель AFD-100 выпускается в белом (**AFD-100**) и коричневом (**AFD-100 BR**) корпусе.

- обнаружение воды в помещениях с водяными установками
- внешний сенсор
- тамперный контакт



ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Время работы от батареи (лет)	около 3 лет
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Батарея	CR123A 3В

