

BRACKET C GY

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ МОНТАЖА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Комплект настенных кронштейнов BRACKET C для монтажа извещателей для наружной установки серии OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro и AOD-200. Комплект состоит из двух кронштейнов: шарового и углового. Шаровый кронштейн обеспечивает возможность регулировки угла наклона извещателя в двух плоскостях: до 60° по вертикали и до 90° по горизонтали. Это позволяет отрегулировать положение извещателя таким образом, чтобы оно оптимально соответствовало охраняемой территории. Если, в свою очередь, объект требует постоянной установки извещателя под углом 45° по отношению к стене, то можно применить угловой кронштейн. Каждый из кронштейнов оснащен тамперной защитой, реагирующей на попытку отрыва устройства от стены.

Кронштейны выпускаются в двух исполнениях: **BRACKET C** белого цвета для извещателей **OPAL**, **OPAL Plus**, **OPAL Pro** и **AOD-200**, а также **BRACKET C GY** серого цвета для извещателей **OPAL GY**, **OPAL Plus GY**, **OPAL Pro GY**, **AOD-200 GY** и **AOD-210 GY**.

Угловой кронштейн:

- монтаж на плоской поверхности (прямоугольный столб, стена, угол между двумя стенами)
- угол наклона основания извещателя по отношению к поверхности монтажа кронштейна: 45°
- тамперный элемент, выламывающийся в случае попытки отрыва от монтажной поверхности

Шаровый кронштейн:

- монтаж на плоской поверхности (прямоугольный столб, стена)
- диапазон регулировки угла наклона основания извещателя по отношению к поверхности монтажа кронштейна по горизонтали: до 90° (+/- 45°)
- диапазон регулировки угла наклона основания извещателя по отношению к поверхности монтажа кронштейна по вертикали: до 60° (+/- 30°)
- тамперный контакт, реагирующий на отрыв кронштейна от стены, оснащенный 3 проводами для его подключения к шлейфу НЗ или НО

