

# OSNOVO

---

## cab le t r a n s m i s s i o n

### Руководство по эксплуатации

Разветвитель сигнала VGA

**D-VA102**

**D-VA104**



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия  
внимательно прочтите настоящее руководство

[www.osnovo.ru](http://www.osnovo.ru)

## Назначение

Устройства D-VA102, D-VA104 предназначены для дублирования видео- (VGA) и аудиоинформации с одного источника на два (D-VA102) или на четыре (D-VA104) устройства.

## Комплект поставки\*

1. Устройство D-VA102/ D-VA104 – 1 шт.
2. Блок питания: 9В, 2А (D-VA102)/ 5В, 2.8А (D-VA104) – 1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Упаковка – 1 шт.

## Особенности

- Вход: VGA – 1. аудио – 1
- Выход: VGA – 2. аудио – 2 (D-VA102)  
VGA – 4. аудио – 4 (D-VA104)
- Расстояние передачи – до 50 м
- Поддержка XGA, VGA, SVGA и Multisync мониторов
- Разрешение: до 1920x1440

## Внешний вид



D-VA102



D-VA104

Рис.1 Внешний вид D-VA102 и D-VA104

## Схема подключения



Рис.2 Структурная схема подключения D-VA102

## Порядок подключения

1. Подключите оборудование с помощью VGA- и аудио кабелей.
2. Подключите к оборудованию блоки питания.
3. Подайте электропитание на оборудование.

### **Внимание !**

Несоблюдение порядка подключения может привести к выходу из строя окончного оборудования

## Технические характеристики\*

| МОДЕЛЬ                     |             | D-VA102                             | D-VA104    |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| Тип подключаемых мониторов |             | XGA, VGA, SVGA и multisync мониторы |            |
| Разрешение                 |             | До 1920x1440 (60 Гц)                |            |
| Расстояние передачи (м)    |             | До 50                               |            |
| Полоса пропускания         |             | 350 МГц                             |            |
| Разъемы                    | VGA кабель  | DB 15                               |            |
|                            | Аудиокабель | TRS 3.5                             |            |
| Питание                    |             | DC9V(2A)                            | DC5V(2.8A) |
| Размер (ШxВxГ), мм         |             | 130x42x75                           | 200x42x75  |
| Вес (без упаковки), г      |             | 420                                 | 600        |

\*Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления

## Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте [www.osnovo.ru](http://www.osnovo.ru)