

FALCON EYE

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**КНОПКА ВЫХОДА АНТИВАНДАЛЬНАЯ
FE-100**



Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля доступа для управления электрическим замком при выходе

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- разместить и проверить отверстия под дюбели ($\phi=6\text{мм}$)
- подключить кнопку к линии управления замком и линии питания подсветки согласно значениям проводов (см. выше)
- закрепить кнопку к стене саморезами
- при креплении на листовую стену или дверь используйте саморезы по металлу DIN7981 ($\phi=4,8$)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- кнопка выхода – 1 шт.
- дюбели распорные – 2 шт.
- саморезы 3,5x50 – 2 шт.
- паспорт – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение коммутации - не более 30В
- ток коммутации - не более 30мА
- габариты – 80x40x22мм
- напряжение питания подсветки – 12В

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА КОРПУСА

- черный
- серебряный антик
- медный антик

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ПРОВОДОВ ВЫХОДНОГО КАБЕЛЯ

- коричневый (+12В) – питание подсветки
- белый (общий) – питание подсветки
- желтый\зеленый – контакты кнопки (неполярная коммутация)

ГАРАНТИЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работу вызывной панели в течение 2 лет с момента продажи.

Гарантийные обязательства становятся недействительными в следующих случаях:

- отсутствие данного паспорта\гарантийного талона
- нарушение гарантийной пломбы
- наличие механических, химических или термических нарушений корпуса
- наличие следов электрического пробоя на электронной плате

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:

129337, г. Москва, ул. Красная Сосна , д.2, корп.1, стр.1

Дата продажи

Дата установки

М.П.