

## Колонна звуковая всепогодная настенная

### TSo-KW10



#### 1. Основные сведения об изделии.

Громкоговоритель настенный двухполосный TSo-KW10 предназначен для работы в составе системы речевого оповещения и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя настенного уличного – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов. TSo-KW10 имеет широкую диаграмму направленности.

Громкоговоритель состоит из 2 влагозащищенных динамиков диаметром 70 мм и трансформатора.

В комплекте поставки крепеж для крепления на стену – 2 крепёжных уголка, 2 болта и шайбы. Дюбеля, саморезы – в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно!

#### 2. Основные технические характеристики.

Рабочее напряжение .....	100В
Диапазон воспроизводимых частот .....	80 – 16 000 Гц
Чувствительность, 1Вт/м .....	93 дБ
Мощность .....	10/5 Вт
Габариты .....	260×105×75 мм



Материал .....	пластик/металл
Вес изделия.....	1,35 кг
Цвет .....	белый
Исполнение.....	для улицы
Класс защиты.....	IP65
Рабочая температура.....	-30°С...+50°С

### 3. Подключение.

Подключение производится при помощи скруток кабеля, где:

- Чёрный: «Общий»
- Красный: 10 Вт (полная мощность)
- Синий: 5 Вт (Половина мощности)

Внимание! Трансформатор в громкоговорителе не имеет полярности, цветовая маркировка проводов сделана для удобства монтажа и диагностики.

Для подключения проводов громкоговорителя к магистральной линии оповещения следует использовать скрутку, болтовое соединение, обжим под гильзу, или клеммные колодки.

Подключение 70В линии оповещения допускается!

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

4. **Примечание:** устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

**Комплект поставки:**

Громкоговоритель – 1 шт

Монтажный уголок – 2 шт

### **Правила хранения и транспортировки:**

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

### **Утилизация**

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

### **Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, с даты продажи.

### **Сведения о сертификации**

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

### **Сделано в Китае.**

Изготовитель: Юяо Жонгюинг импорт и экспорт Ко. Китай, Макаоуу вилладж, Мажу таун, Юяо, Жейианг

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: [info@tantos.pro](mailto:info@tantos.pro).

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

