

Громкоговоритель потолочный встраиваемый

TSo-PW3a



1. Основные сведения об изделии.

Громкоговоритель потолочный встраиваемый TSo-PW3a предназначен для работы в составе системы речевого оповещения о пожаре и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя потолочного встраиваемого – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов.

2. Основные технические характеристики.

Рабочее напряжение	100В
Диапазон воспроизводимых частот	90 – 16 000 Гц
Чувствительность, 1Вт/м	91дБ
Мощность	3 Вт
Габариты	Ø186×79 мм

Материал	пластик/металл
Цвет	белый
Исполнение.....	внутреннее
Класс защиты.....	IP21
Рабочая температура.....	-5°C...+50°C
Вес.....	0,9 кг

3. Подключение.

Подключение производится при помощи 2-х проводов, где:

- Чёрный: «Общий»
- Красный: 3 Вт (W)

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.