

Громкоговоритель настенный двухполосный

TSo-SW30k



1. Основные сведения об изделии.

Громкоговоритель настенный двухполосный TSo-SW30k предназначен для работы в составе системы речевого оповещения о пожаре и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя настенного двухполосного – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов. TSo-SW30k имеет широкую диаграмму направленности. В комплекте поставки крепеж для крепления на стену.

2. Основные технические характеристики.

Рабочее напряжение	100В
Диапазон воспроизводимых частот	40 – 16 000 Гц
Чувствительность, 1Вт/м	92дБ
Мощность	30 Вт
Габариты	300×194×216 мм
Материал	пластик/металл
Цвет	белый



Исполнение.....внутреннее
Класс защиты.....IP21
Рабочая температура..... -5°C...+50°C

3. Подключение.

Подключение производится при помощи 2-х резьбовых разъемов, где:

- Чёрный: «Общий»
- Красный: 30 Вт (W)

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.