

# Громкоговоритель настенный двухполосный TSо-SW6а



## 1. Основные сведения об изделии.

Громкоговоритель настенный двухполосный TSо-SW6а предназначен для работы в составе системы речевого оповещения и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя настенного – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов.

Громкоговоритель имеет встроенный ВЧ твиттер для воспроизведения высокочастотной части звукового диапазона.

Для демонтажа громкоговорителя со стены – аккуратно потяните его вверх, снимите с крепежа.

## 2. Основные технические характеристики.

Рабочее напряжение .....	100В
Диапазон воспроизводимых частот .....	86 – 18 000 Гц
Чувствительность, 1Вт/м .....	89дБ
Мощность .....	6 Вт (при 100В)/3Вт (при 70В)
Габариты .....	275×200×105 мм
Материал .....	пластик

Цвет .....	белый
Исполнение.....	внутреннее
Класс защиты.....	IP21
Рабочая температура.....	-5°C...+50°C
Вес.....	0,965 кг

### 3. Подключение.

Подключение производится при помощи 2-х акустических зажимов, где:

- Чёрный: «Общий»
- Красный: 6 Вт (W) (при 100В) или 3 Вт (W) (при 70В)



Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

**Примечание:** устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

**Комплект поставки:**

Громкоговоритель – 1 шт

**Правила хранения и транспортировки:**

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

**Утилизация**

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

**Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

**Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, с даты продажи.

**Сведения о сертификации**

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

**Сделано в Китае.**

Изготовитель: Юйао Чжунъин Импорт & Экспорт КО., ЛТД, Макаоту Виллидж, Мацзу Таун, Юйао, Чжэцзян, Китай, 315400

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: [info@tantos.pro](mailto:info@tantos.pro).

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

