

Открытая стойка

СО-224-1(2/3/4/5)

Паспорт.

1. Назначение.

Открытая стойка СО-224-1(2/3/4/5) (далее – стойка) предназначена для размещения электронного и электротехнического оборудования и аппаратуры марки «Тромбон» в закрытых помещениях.

Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от +1⁰С до +45⁰С и относительной влажности не более 80% при 20⁰С.

Стойка не предназначена для эксплуатации во взрывоопасных зонах.

2. Комплект поставки.

1.	Силовая опора.....	2 шт.
2.	Перекладина.....	2 шт.
3.	Вертикальная стойка 24U.....	4 шт.
4.	Крышка.....	2 шт.
5.	Колесо без фиксации.....	2 шт.
6.	Колесо с фиксацией.....	2 шт.
7.	Комплект крепёжных деталей:	
7.1	Винт М5х20 с шайбой и гровером.....	24 шт.
7.2	Винт М4х16 с шайбой, гровером и гайкой.....	16 шт.
7.3	Спец. Винт М4х12 с пластиковой шайбой и гайкой в хомуте.....	4 шт.
8.	Дополнительное оборудование:	
8.1	Декоративная панель 1U	
	СО – 224 – 1	1 шт.
	СО – 224 – 2	2 шт.
	СО – 224 – 3	3 шт.
	СО – 224 – 4	4 шт.
	СО – 224 – 5	5 шт.
8.2	Полка (Ширина / Глубина) 470 / 430 мм	
	СО – 224 – 1	1 шт.
	СО – 224 – 2	2 шт.
	СО – 224 – 3	3 шт.
	СО – 224 – 4	4 шт.
	СО – 224 – 5	5 шт.
	Комплект крепежа для дополнительного оборудования (спец.винт из 4-х деталей).....	10 шт.

3. Техника безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация стойки без защитного заземления – запрещена!

Все металлические элементы стойки должны быть соединены между собой посредством специальных крепёжных соединений с применением корончатых контрящих шайб.

4. Технические характеристики.

Габаритные размеры (Ш/В/Г) не более..... 528x1177x447 мм

Максимальное число юнитов.....24U

Максимальная статическая нагрузка на одну полку.....35 кг

Вес не более (без полок и декоративных панелей)..... 19 кг

5. Свидетельство о приёмке.

Стойка дата изготовления _____ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп ОТК.

6. Гарантии.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня поставки конечному потребителю.

Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев с момента изготовления. ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности за сохранность шкафа с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.

7. Сведения об изготовителе.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон» 390029 г Рязань ул Высоковольтная д 40А лит.Б.

Тел: +7 (495) 787-7-565, +7(800) 707-65-06

www.trombon.org, info@trombon.org

Сервисный центр: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 3, офис 628

Тел./факс +7(495)787-75-65, 8(800) 707-65-06, info@trombon.org www.trombon.org