

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

**OSNOVO**  

---

**cab le t r a n s m i s s i o n**

**Мощный PoE инжектор**

**Midspan-1/300GA**

**ПАСПОРТ**

**EAC**

\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Инжектор Midspan-1/300GA представляет собой устройство, предназначенное для подачи питания (PoE) на оконечные PoE устройства (мощная поворотная камера с PoE, PoE удлинитель и т.д.) по кабелю витой пары.

## 2. Основные технические данные

Модель	<b>Midspan-1/300GA</b>
Назначение	PoE инжектор
Параметры Ethernet, Мбит/с	1 Гбит/с (10/100/1000 BaseT)
Стандарты	Совместим с PoE – IEEE 802.3af/at(Passive PoE) Без автоматического определения PoE устройств
Выходная мощность PoE	30 Вт
Метод подачи PoE	B (4,5+ 7,8-)
Выходное напряжение PoE	52V (стаб.)
LED индикаторы	Индикатор питания
Подключение	<u>Входы:</u> RJ-45 (DATA) x 1; AC 207-253V x 1 <u>Выходы:</u> RJ-45 (DATA+PoE) x 1;
Грозозащита	-
Питание	AC 207-253V
Рабочая температура	-5...+55 °C
Размеры (ШxВxГ)	50x30x105
Дополнительно	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Защита от перегрузки;</li><li>✓ Защита от КЗ</li></ul>

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

1. Инжектор Midspan-1/300GA – 1шт.
2. Кабель AC 230V – 1шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.
4. Упаковка – 1шт

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)