

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

PoE-сплиттер Fast Ethernet

PoE Splitter/2

ПАСПОРТ

* Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, sans-serif font, with the 'E' and 'A' being taller than the 'C'.

1. Назначение и основные сведения об изделии

PoE Splitter/2 – представляет собой устройство, разделяющее входящий Fast Ethernet сигнал с PoE отдельно на канал передачи данных и канал передачи питания (12V). Сплиттер предназначен для питания устройств без поддержки PoE.

2. Основные технические данные

Модель		PoE Splitter/2
Назначение		PoE-сплиттер
Количество портов FE		1
Скорость передачи данных		10/100 Мбит/с
Стандарты		10/100BASE-T IEEE 802.3af/at IEEE 802.3u
Максимальный ток (на порт)		1А
Выходное напряжение		DC12V
Максимальная выходная мощность		12Вт
Метод подачи PoE		Метод А 1/2(+) 3/6(-) или В 4/5(+), 7/8(-)
Напряжение PoE		DC 36-57V
Разъемы	Ethernet	RJ-45 x 2шт
	Питание	DC 2.1x5.5мм (штекер)
Совместимые устройства		Инжекторы/коммутаторы стандартов IEEE 802.3af/at Сетевые устройства без поддержки PoE
Рабочая температура		0...+40° С
Размеры (ШxВxГ)		80x31x26 мм
Дополнительно		Встроенная грозозащита (4kV) Защита от перегрузки

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

PoE Splitter/2 – 1шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service