

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO
cable transmission

Оптический SFP модуль
SFP-S2LC15-G-1310-1310

ПАСПОРТ

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу



1. Назначение и основные сведения об изделии

Оптический SFP модуль SFP-S2LC15-G-1310-1310 предназначен для передачи данных со скоростью до 1.25 Гбит/с по двум волокнам одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 20км. SFP модуль оснащен двумя разъемами LC для подключения оптоволоконного кабеля.

2. Основные технические данные

Модель	SFP-S2LC15-G-1310-1310
Тип оптического кабеля	одномодовый 9/125 мкм (два волокна)
Расстояние передачи данных	до 20км
Скорость передачи данных	до 1,25 Гбит/с
Разъем	duplex LC
Рабочая длина волны	Tx 1310нм Rx 1310нм
Чувствительность	-24 дБм
Оптический бюджет	15 дБ
Лазер	FP
Напряжение питания	DC 3.3 V
Потребляемый ток	< 250 mA
Тип форм-фактора	SFP
Рабочая температура	0...+70°C
Размеры (ШxВxГ), мм	14.8x12.4x56.5

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. SFP модуль SFP-S2LC15-G-1310-1310 – 1шт.
2. Упаковка – 1шт

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service