

Аксессуары

Опоры регулируемые для напольных и настенных серии TWS шкафов, стоек TRD, без поворотной основы



Базовая комплектация

Опоры регулируемые без поворотной основы – 4шт.

TLK-LT4-NT

Опоры регулируемые без поворотной основы

Опоры регулируемые без поворотной основы предназначены для компенсации неровностей пола и выравнивания положения напольных шкафов и стоек.

Данные опоры состоят из резьбового стержня и опорной чашки. Выкручивая или закручивая опору можно регулировать положение её в вертикальной плоскости.

Резьбовая часть опоры выполнена из оцинкованной стали. Опорная чашка выполнена из ПВХ черного цвета. Максимально допустимая распределенная нагрузка 1000кг на каждую опору. Представленные опоры можно устанавливать в шкафы и стойки в соответствии с таблицей совместимости аксессуаров.

Технические характеристики

Резьбовой стержень	Оцинкованная сталь, М10
Опорная чашка	РВТ-пластик, диаметр 48 мм
Максимально допустимая распределенная нагрузка на каждую опору	1000 кг

Таблица для заказа

Артикул	Высота, мм	Объем в упаковке, м3	Масса, кг
TLK-LT4-NT	58	0,00075	0,194

**Опоры регулируемые для
напольных и настенных
серии TWS шкафов, стоек
TRD, без поворотной основы**

Таблица совместимости с напольными шкафами

Артикул	Шкафы напольные										
	TFR				TFL				TFE		
	600x400	600x600	600x800	800x800	600x600	600x800	800x800	600x1000	800x1000	600x1000	800x1000
TLK-LT4-NT											

Таблица совместимости настенными шкафами

Артикул	Шкафы настенные						
	TWP	TWC		TWA	TWS		TWN
	540x420	530x500	530x600	530x620	600x540	600x650	600x300
TLK-LT4-NT							

Таблица совместимости со стойками

Артикул	Стойки		
	TRS	TRD	
	530x380	570x800	570x1000
TLK-LT4-NT			

Таблица для заказа

Артикул	Высота, мм	Объем в упаковке, м ³	Масса, кг
TLK-LT4-NT	62	0,0003	0,2