

**Опоры регулируемые TLK для напольных шкафов, стоек TRD, без поворотной основы  
TLK-LT4-NT**



**Паспорт**

## 1. Описание

Опоры регулируемые (далее Опоры) состоят из резьбового стержня и опорной чашки без шарнирной основы. Опоры работают по принципу винтового домкрата, обеспечивая плавное регулирование высоты и положения.

## 2. Назначение

Опоры предназначены для компенсации неровностей пола и выравнивания положения шкафов TLK напольных и настенных серии TWS, а также стоек TRD.

## 3. Технические данные

- 3.1 Резьбовой стержень – Оцинкованная сталь, М10.
- 3.2 Опорная чашка с регулируемым шестигранником – PBT пластик, диаметр 48мм.
- 3.3 Цвет опорной чашки – черный.
- 3.4 Максимально допустимая нагрузка на опору – 1000 кг.

## 4. Базовая комплектация

Опоры регулируемые – 4шт.

## 5. Таблица заказа

Артикул	Наименование	Высота	Цвет	Объем в упаковке	Масса
TLK-LT4-NT	Опоры регулируемые TLK для напольных шкафов, стоек TRD, без поворотной основы, уп-ка 4шт.	62 мм	черный	0,0003 м3	0,2 кг

## 6. Установка винтовых опор

Вкрутите опоры в нижнее основание монтируемого изделия, и установите его на подготовленную поверхность. Вращая резьбовой стержень за регулируемый шестигранник опорной чашки при помощи гаечного ключа 24мм, отрегулируйте устойчивое, горизонтальное положение изделия.

## 7. Эксплуатация и безопасность

Опоры позволяют обеспечить устойчивое положение изделия даже если поверхность установки имеет неровности, однако они не предназначены для обеспечения устойчивости на поверхности имеющей сильный уклон.

## 8. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортироваться на любые расстояния.

- Изделие поставляется в пакете с замком (zip-lock).
- Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

## 9. Свидетельство о приемке

Изделие \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_  
изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель ОТК  
М.П.

## 10. Гарантия и гарантийные условия

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования изделия.

Срок эксплуатации 5 лет.

Гарантия не действует в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных документацией по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;

**Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.**

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.tlk-rc.ru/resources/>



\* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

---

© TLK. Reliable Constructives

Web: [www.tlk-rc.ru](http://www.tlk-rc.ru) , e-mail: [info@tlk-rc.ru](mailto:info@tlk-rc.ru) Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,

Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.