

Паспорт



Кабель электропитания TLK

1. Назначение и область применения

- 1.1 Кабель электропитания TLK (далее - Кабель) предназначен для подключения однофазных электрических приемников (потребителей) переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.
- 1.2 Область применения кабеля: для подключения блоков электропитания и электрических приемников (потребителей), в том числе в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках.

2. Технические данные

Параметры		Артикул		
		TLK-PCM06-018	TLK-PCM06-030	TLK-PCM06-050
Тип разъема	Вилка	2P+ ⊕ 16A / 250 В – C14 по ГОСТ 30851.1		
	Розетка	2P+ ⊕ 16A / 250 В – C13 по ГОСТ 30851.1		
Количество проводников		3		
Сечение проводников		0,75 мм ²		
Материал проводников		Многопроволочный медный провод		
Номинальное напряжение		220 В, 50 Гц		
Номинальный ток		6 А		
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140		1		
Длина кабеля		1,8 м	3,0 м	5,0 м
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP 20		
Срок службы, не менее		10 лет		

3. Подключение

- 3.1 Кабель электропитания не требует специальной подготовки к эксплуатации, кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений гибкого кабеля, корпуса розетки или вилки.

3.2 Подключение кабеля производится к соответствующему типу вилки блока розеток TLK или другого электрического приемника. Подключение кабеля к сети производится непосредственно к бытовой сети 220 В.

3.3 Перед подключением кабель полностью размотать.

4. Обслуживание и ремонт

4.1 Кабель не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.

4.2 Кабель неремонтопригоден.

5. Утилизация

Утилизацию изделий производить путем передачи специальным организациям по переработке вторсырья.

6. Условия эксплуатации

Кабель предназначен для эксплуатации при температуре от плюс 10 до плюс 40 °С, относительной влажности до 95% при температуре плюс 25 °С. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая коррозионно-активных веществ и органических растворителей.

Свидетельство о приемке

6.1 Кабель по требованиям безопасности соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

7. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.tlk-rc.ru/claim/>

* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: datarack@tlk-rc.ru

Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41

Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.