

## Паспорт качества

### Блок электрических розеток с автоматом 2P 25А, TLK-RS07M-C25-BK



Вид спереди



Вид сзади

### Область применения

Блок электрических розеток TLK-RS07M-C25-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 25А.

### Описание

Блок электрических розеток TLK-RS07M-C25-BK выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Состоит из 7 розеток «Schuko» (евророзеток), соединённых шинами питания, изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6мм<sup>2</sup> каждая. Блок розеток имеет автоматический выключатель модели TDM 2/25А (по предварительному заказу модель автоматического выключателя может быть другая). В задней части блока розеток имеется место для ввода кабеля питания. Кабель питания в комплекте с блоком розеток не поставляется и приобретается отдельно.

Минимальное сечение кабеля не должно быть меньше 2,5мм<sup>2</sup>

Максимальное сечение кабеля регулируется стандартом, используемым на модульных автоматических выключателях и зависит от производителя автоматического выключателя.

Корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, все металлические элементы блока розеток заземлены, так же имеется элемент крепления внешнего заземления (отверстие с резьбой М4). Использование металлического корпуса обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость и дополнительную экранировку от электрических помех.

## Технические данные

1. Число гнезд: 7
2. Максимально допустимый ток нагрузки: 25А
3. Тип автоматического выключателя в зависимости от тока мгновенного расцепления: С  
(по ГОСТ Р 50345-99)
4. Номинальное напряжение: 220 V
5. Максимальное напряжение: 250 V
6. Габаритные размеры: не более 485x45x72 мм
7. Масса: не более 0.9 кг.

## Комплект поставки

- Блок розеток с автоматом 2P 25А – 1шт.
- Паспорт – 1шт.

## Установка и монтаж блока электрических розеток

Блок электрических розеток TLK-RS07M-C25-BK крепится посредством 4-х крепежных комплектов в соответствующие отверстиям в блоке розеток и в 19” профиле шкафа или стойки. Подключение питания к блоку розеток TLK-RS07M-C25-BK осуществляется с обратной стороны силовым кабелем в соответствующие клеммы автомата. После установки блок розеток должен быть заземлен гибким проводом сечением не менее 1,5 мм<sup>2</sup>. Провод заземления подсоединяется к корпусу блока розеток с помощью винта М4 (в комплект не входит) к гнезду, расположенному на обратной стороне блока розеток.

## Условия эксплуатации

Блок розеток TLK-RS07M-C25-BK предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при t° от +10° до +40°С, относительной влажности до 95% при температуре +25°С. Блок розеток TLK-RS07M-C25-BK не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

## Свидетельство о приемке

Изделие \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель ОТК  
М.П.

### Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

**Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.**

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru>



\* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

---

© TLK. Reliable Constructives

Web: [www.tlk-rc.ru](http://www.tlk-rc.ru), e-mail: [info@tlk-rc.ru](mailto:info@tlk-rc.ru) Произведено по заказу  
компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,  
Тел/факс: +7 (495) 710-71-25