

Шкаф промышленный двухсекционный настенный серии «Industry» (TWM)

- ✓ Готовое неразборное решение
- ✓ Уровень защиты IP55
- ✓ Гибкая коммутация отдельных блоков



Шкаф предназначен размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в помещениях с повышенной пыленностью, влажностью и возможного воздействия агрессивных сред, риска механического воздействия, а также в условиях повышенной вибро и сейсмоактивности. Шкаф представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из неподвижной и поворотной секции, двери и съемной фальш-крыши. Поворотная секция дает возможность доступа к тыловой части устанавливаемого оборудования. Наличие замка в двери и основной секции предотвращают несанкционированный доступ к оборудованию. Для монтажа различного оборудования, внутри шкафа располагаются две пары монтажных направляющих 19", регулируемых по глубине. Для установки монтажных панелей, DIN-реек, а также электросилового оборудования, неподвижная секция шкафа оснащена стационарными планками. Ввод и вывод кабеля осуществляется через отверстия герметизированных вводов в верхней и нижней сторонах неподвижной секции шкафа. Система вентиляции состоит из двух вентиляционных проемов, оснащенных сменными фильтрами.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601.1-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297). Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное покрытие, позволяет эксплуатацию шкафа в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией при температуре от -40 °C до +45°C и относительной влажности не более 98%; при 25 °C, сохраняя коррозионную стойкость покрытия. Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф составляет 75 кг. Степень защиты по ГОСТ 14254-96(МЭК 529-89) - IP55.

Артикулы	Высота	Габариты
TWM-066060-M-GY	6U	Ш600хВ371хГ600мм
TWM-096060-M-GY	9U	Ш600хВ504хГ600мм
TWM-126060-M-GY	12U	Ш600хВ638хГ600мм
TWM-156060-M-GY	15U	Ш600хВ771хГ600мм
TWM-186060-M-GY	18U	Ш600хВ904хГ600мм

Артикулы	Высота	Габариты
TWM-066060-M-BK	6U	Ш600хВ371хГ600мм
TWM-096060-M-BK	9U	Ш600хВ504хГ600мм
TWM-126060-M-BK	12U	Ш600хВ638хГ600мм
TWM-156060-M-BK	15U	Ш600хВ771хГ600мм
TWM-186060-M-BK	18U	Ш600хВ904хГ600мм

Характеристики

Шкаф	листовая сталь 1,2мм
Фальш-крыша	листовая сталь 1,2мм
Монтажные профили	листовая сталь 1,5мм
Угол открытия поворотной секции	180 градусов
Угол открытия двери	180 градусов
Кабельный ввод-сальник	d=40мм (TSS M40G), общее количество 12шт.
Монтажные профили 19"	листовая сталь 1,5мм. Антикоррозионное покрытие (Ц6хр)
Покрытие	порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)-GY; RAL 9005 (черный)-BK

Базовая комплектация:

Шкаф в собранном виде	1 шт.
Направляющие 19"	4 шт.
Провода заземления	2 шт.
Ключи к замкам	2 комплект.
Настенный крепеж	1 комплект.
Паспорт	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.