

Предприятие-изготовитель: ООО «Торговый дом В1 Электроникс», 115142, Россия, город Москва, набережная Коломенская, дом 22, помещение VI, комната 8.

Место для наклейки

OSNOVO

cable transmission

Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ / _____
(подпись) (штамп)

Дата производства « _____ » _____ 20__ г.

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

*В случае если поле «Дата продажи» не заполнено продавцом, срок начала гарантийных обязательств считается от даты производства.

Датчик вскрытия для уличных станций

ПАСПОРТ



1. Назначение и основные сведения об изделии

Датчик вскрытия для уличных станций OSNOVO предназначен для организации системы оповещения об открытии дверцы уличной станции. Подходит для установки во все модели уличных станций (серии OS, OSS, OSP), которые планируется эксплуатировать вне помещений или в промышленных неотапливаемых помещениях.

2. Основные технические данные

Модель		Датчик вскрытия для уличных станций
Тип датчика		контактный
Контакты		НО/НЗ/Общий
Максимальное рабочее напряжение/ток		250V/10A
Класс защиты		IP40
Наработка на отказ	Механическая (переключений)	≤5 млн.
	Электрическая (циклов)	≤400 тыс.
Размеры (ШхВхГ) (мм)		21x79x45.5
Вес (без упаковки), кг.		0.048
Монтаж		Уличные станции OSNOVO серий OS, OSS, OSP
Рабочая температура		-20...+60°C
Относительная влажность		до 95% без конденсата

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

Датчик вскрытия для уличных станций – 1 шт;
Комплект крепежа – 1 шт;
Инструкция по установке – 1 шт;
Упаковка – 1 шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service