

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование

STARK COUNTRY 5000 ONLINE (60A)

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!

Высокий коэффициент мощности



Высокая перегрузочная способность!



Самые тихие в своем сегменте!

Широкий диапазон зарядного тока!



Возможность масштабирования мощности!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Самые тихие Online ИБП.
- + Умное ЗУ с широким диапазоном зарядного тока.
- + Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- + Высокие коэффициент мощности и КПД.
- + Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- + Стабилизация частоты входного сигнала.
- + Возможность работы со всеми видами генераторов.
- + Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
- + Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- + Возможность удаленного мониторинга и оповещения.
- + Возможность масштабирования мощности до 9-и ИБП в параллель а также создания трехфазной системы!*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

450*190*336 мм

Вес*** **15 кг**

МОЩНОСТЬ

5000 ВА
5000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-280 В



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +55°C

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура хранения
от -15°C до +60°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 5% до 95%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ****

Номинальное напряжение: **48 В**


Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×4 шт**

Емкость аккумулятора: **до 1200 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

10/20/30/40/50/60 А

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ		
	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
5000 Online(60A)	Серия GP, GPL, FT, VTG	Серия P, XP	Серия A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Кол-во АКБ \ Нагрузка	4x100 Ач	4x200 Ач	2x4x150 Ач	3x4x200Ач	3x4x250 Ач
1000 Вт	3,5 ч.	7,5 ч.	13 ч.	27,5 ч.	33,5 ч.
2000 Вт	1,5 ч.	3 ч.	5,5 ч.	13 ч.	18 ч.
3000 Вт	1 ч.	1,5 ч.	3 ч.	7,5 ч.	12 ч.
4000 Вт	0,5 ч.	1 ч.	2 ч.	5,5 ч.	8,5 ч.
4800 Вт	20 мин.	Менее 1 ч.	1,5 ч.	4 ч.	6,5 ч.

* Оборудование приобретается отдельно.

*** Вес приведен без аккумулятора.

**** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

