

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

10. Свидетельство о приемке.

Продукт, исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
BEWARD BK0108H2-P8



1. Технические характеристики.

Количество каналов	8
Аудио вход/выход	1/1
Пропускная способность	До 80 Мбит/с
Разрешение	До 8 Мп
Формат записи	H.265, H.264 (видео), G.711A/U, G.726 (аудио)
Сетевой интерфейс	1xRJ-45, 10/100 Мбит/с 8xRJ-45 (PoE IEEE 802.3af), 10/100 Мбит/с
Тревожный вход/выход	-
PTZ управление	Поддерживается
Скорость записи	До 240 к/с
Поддержка HDD	1xSATA HDD, 3.5" (без огр. по объёму)
Поддержка USB	2xUSB 2.0
Видеовыход	VGA, HDMI
Питание	DC 48 В
Потребляемая мощность	7Вт без HDD и PoE
Диапазон температур	От -10 до +55°C
Размеры (шхвхг)	215x45x235 мм
Вес	1,7 кг без HDD

2. Комплект поставки.

IP-видеорегистратор	1 шт.
USB-мышь	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

8-канальный IP-видеорегистратор предназначен для записи видео с разрешением до 8 Мп в форматах H.265 и H.264

Россия.

4. Устройство и принцип работы.

8-канальный IP-видеорегистратор ВК0108Н2-Р8 со встроенным детектором лиц рассчитан на отображение, запись, хранение и воспроизведение видео с 8 IP-камер, с возможностью подключения 8 IP-камер по технологии PoE. Запись и воспроизведение видео выполняется в форматах H.265/H.264 High/Main/Baseline Profile с разрешением до 8 Мп. Предусмотрена поддержка облачных хранилищ. Предустановленная ОС Linux обеспечивает надежность работы системы видеонаблюдения в целом.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите руководство по эксплуатации устройства. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к его неработоспособности и выходу из строя!

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеорегистратора на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеорегистратора, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Сертификация

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АН03.В.00245/19
Срок действия с 26.08.2019 по 28.08.2024 г.

7. Габаритный черчеж

