

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>

## 10. Свидетельство о приемке.

Продукт исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
BEWARD BK1232H-P16



### 1. Технические характеристики.

Количество каналов	32
Операционная система	Linux (встроенная)
Пропускная способность	До 192 Мбит/с
Разрешение	До 12 Мп
Формат записи	H.265, H.264 (видео), G.711 (аудио)
Сетевой интерфейс	1xRJ-45, 10/100/1000 Мбит/с (внешняя сеть) 16xRJ-45 (PoE), 10/100 Мбит/с,
Тревожный вход/выход	-
PTZ управление	Поддерживается
Скорость записи	До 960 к/с
Поддержка HDD	2xSATA HDD, 3.5" (до 16 ТБ)
Поддержка USB	2xUSB 2.0
Видеовыход	VGA, HDMI
Питание	48 В 5 А (DC)
Потребляемая мощность	До 20 Вт (без HDD и PoE)
Диапазон температур	От -10 до +55°C
Размеры	360x48x312 (мм)
Вес	3 кг без HDD

### 2. Комплект поставки.

IP-видеорегистратор	1 шт.
USB-мышь	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

### 3. Назначение.

32-канальный IP-видеорегистратор предназначен для записи видео с разрешением до 12 Мп в форматах H.265 и H.264

#### 4. Устройство и принцип работы.

32-канальный IP-видеореги­стратор ВК1232Н-Р16 рас­счи­тан на трансляцию, запись и хранение видео с 32 IP-камер. Запись и воспроизведение видео выполняется в форматах H.265 и H.264 с разрешением до 12 Мп.

Предусмотрена возможность подключения накопителей общим объемом до 16 ТБ, поддержка облачных хранилищ. Преду­станов­ленная ОС Linux и поддержка резервного копирования архива на внешние носители обеспечивают надежность работы системы видеонаблюдения в целом.

#### 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите руководство по эксплуатации устройства. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к его неработоспособности и выходу из строя!

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеоре­гист­ратора на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеоре­гист­ратора, эта поверхность должна быть заземлена!

#### 6. Сертификация

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-­RU.АН03.В.00245/19  
Срок действия с 26.08.2019 по 28.08.2024 г.

#### 7. Габаритный чер­чеж

