

Монтажные коробки IN-BOX ON-BOX

Назначение

Монтажные коробки IN-BOX и ON-BOX предназначены для установки четырех проводных регуляторов громкости и аттенуаторов-селекторов ITC-ESCORT.

В зависимости от условий применяются 2 типа монтажных коробок:

ON-BOX – для накладного монтажа (накладные коробки).

IN-BOX – для врезного монтажа (врезные коробки).

Порядок установки



- 1) Приготовить стенное отверстие поз. 5.
- 2) Подвести провода.
- 3) Снять переднюю панель поз. 1 (крепится на защелках поз. 4).
- 4) Установить и закрепить коробку поз. 5.
- 5) В ушные отверстия поз. 6, при помощи винтов М4 поз. 2, закрепить устройство.
- 6) Вставить крышку поз. 1.

Характеристики

Габаритные размеры ON-BOX	86(Д)х86(Ш)х33(Г) мм
Габаритные размеры IN-BOX	81(Д)х81(Ш)х45(Г) мм
Установочные размеры IN-BOX	80(Д)х80(Ш)х37(Г) мм
Ушные отверстия	2 винта М4
Масса	0,1 кг
Материал	пластик
Цвет	белый