

FD-1 BR

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЗАТОПЛЕНИЯ

Известатель затопления FD-1 имеет выносной сенсор с кабелем длиной в 3 м. Кабель можно сократить в соответствии с потребностями пользователя. Сигнализация затопления включается в случае обнаружения воды сенсором. Известатель имеет светодиод для сигнализации тревоги, а также тамперную защиту от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности. FD-1 предназначен для применения в ванной, на кухне, в прачечной или в подвале, а также в других помещениях с водяными установками. Он идеально подходит для защиты интерьера с аквариумом или водной кроватью. Известатель выпускается в корпусе белого FD-1 и коричневого FD-1 BR цвета.

- обнаружение воды в помещениях, подвергнутых опасности протечки воды и затопления
- внешний выносной сенсор для простоты монтажа



ТЕХДААННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Потребление тока в режиме готовности	2,5 мА
Максимальное потребление тока	4 мА
Вес	81 г



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.