

**ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА  
TANTOS Marilyn HD Wi Fi VZ-2 (КООРДИНАТНЫЙ)**

**ЦВЕТНОЙ 7” монитор видеодомофона TANTOS Marilyn HD Wi Fi VZ-2** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным координатным аудиодомофоном типа “Элтис”, “Цифрал”, “МЕТАКОМ”

Имеется возможность управлять домофоном посредством Wi-Fi

Дополнительные камеры подключаются на входы монитора CCTV1 и CCTV2, а для подключения подъездной камеры выведен серый 3-х жильный шлейф. Вызывная ПАНЕЛЬ2 подключается к монитору в соответствующий разъем на корпусе, а вызывная ПАНЕЛЬ1 через серый 4-х жильный шлейф . Вывод на экран монитора видео с ПАНЕЛИ1 и от подъездного домофона происходит при вызовах от них или в режиме просмотра с монитора, поочередно последовательным нажатием

Digitized by srujanika@gmail.com



на значок КАМЕРА



на сенсорном экране монитора и на значок ДОМОЙ

Повторяя эти действия можно преключаться между подъездной камерой и ПАНЕЛЬю 1

Для связи с консьержем необходимо на мониторе войти в режим просмотра и нажимая



на значок КАМЕРА



на сенсорном экране монитора и на значок ДОМОЙ

вывести на экран подъездную видеокамеру (при её отсутствии-синий экран).

Затем послать сигнал вызова консьержа

нажатием на значок трубы



и через несколько секунд прозвучит сигнал отклика подъездного домофона и ответ консьержа.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## **ВНИМАНИЕ!**

Вход монитора ПАНЕЛЬ 1 (контакты VD1/VCC1/GND/AD1)НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!