

Разветвитель Ethernet с поддержкой питания PoE 802.3af/at

Разветвитель Ethernet с поддержкой питания PoE 802.3af/at позволяет подключить по стандартному кабелю Cat 5e с 8 жилами две камеры с питанием по PoE. Это позволяет подключить на расстоянии до 100 метров две камеры видеонаблюдения по одному кабелю со скоростью до 100 Мбит/с. Рекомендуется использовать исключительно только если невозможно проложить два отдельных кабеля. В зависимости от конструкции при таком подключении некоторые устройства могут не поддерживаться.



Особенности

- Пассивное устройство
- Не требует питания
- Не требует дополнительного оборудования
- Позволяет подключить две камеры с питанием PoE по одному кабелю
- Расстояние работы до 100 метров

