



**Опоры регулируемые NETLAN для  
напольных шкафов EC-FZ, без поворотной  
основы, EC-LT4-NT**



**Паспорт**

## 1. Описание

Опоры регулируемые (далее Опоры) состоят из резьбового стержня и опорной чашки без шарнирной основы. Опоры работают по принципу винтового домкрата, обеспечивая плавное регулирование высоты и положения.

## 2. Назначение

Опоры предназначены для компенсации неровностей пола и выравнивания положения шкафов NETLAN серии EC-FZ.

## 3. Технические данные

- 3.1 Резьбовой стержень – Оцинкованная сталь, М10, длина 47.5мм.
- 3.2 Основание – ПВХ пластик, диаметр 32мм.
- 3.3 Цвет основания – черный.
- 3.4 Максимально допустимая нагрузка на опору – 150 кг.

## 4. Базовая комплектация

Опоры регулируемые – 4шт.  
Гайка М10 ГОСТ 5915-70 – 4шт.

## 5. Таблица заказа

Артикул	Наименование	Высота	Цвет	Объем в упаковке	Масса
EC-LT4-NT	Опоры регулируемые NETLAN для напольных шкафов EC-FZ, без поворотной основы, уп-ка 4шт.	58 мм	черный	0,0003 м3	0,2 кг

## 6. Установка винтовых опор

Вкрутите опоры в нижнее основание монтируемого изделия, и установите его на подготовленную поверхность. Вращая резьбовой стержень за регулируемый шестигранник опорной чашки при помощи гаечного ключа, отрегулируйте устойчивое, горизонтальное положение изделия. С помощью гаечного ключа затяните гайку М10 у основания шкафа.

## 7. Эксплуатация и безопасность

Опоры позволяют обеспечить устойчивое положение изделия даже если поверхность установки имеет неровности, однако они не предназначены для обеспечения устойчивости на поверхности имеющей сильный уклон.

## 8. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

Изделие поставляется в пакете с замком (zip-lock).

## 9. Свидетельство о приемке

Изделие \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель ОТК

М.П.

## 10. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение со дня продажи технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ГОСТ 15150 и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку данного изделия и паспорта на него.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию.



---

© NETLAN.

Web: [www.netlancables.ru](http://www.netlancables.ru), e-mail: [info@netlancables.ru](mailto:info@netlancables.ru)

Произведено по заказу компании ООО «Тайле Рус» Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе

д. 41

Тел/факс: 8 800 600-72-65.

Изготовитель: ООО НПО «ТЛК», Россия, Ярославская область, Гаврилов-Ям, ул Комарова д.1, корп. 8, помещение/этаж 1

---