

## ПАСПОРТ КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КРН-4

### 1. Назначение.

Коробка разветвительная низковольтная предназначена для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, теленаблюдения, а также для монтажа других цепей переменного и постоянного тока.

### 2. Техническое описание.

- Коробка имеет литой корпус из полипропилена.
- Количество контактов – 4 пары.
- Крепление крышки на защелке.
- Габаритные размеры 43x43x19 мм.
- Масса не более 22 г.
- Диапазон рабочих температур  $-50...+50$  °С.
- Максимальный ток не более 0,5 А.
- Максимальное напряжение не более 140 В.

### 3. Условия монтажа и эксплуатации.

Коробка крепится к поверхности с помощью шурупов или винтов.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от  $-30$  °С до  $+55$  °С.

### 4. Свидетельство о приемке.

Коробка коммутационная КРН-4 готова к эксплуатации.

Отметка ОТК: