

## Домашняя 4МП Wi-Fi камера видеонаблюдения

Видеокамера Wi-Fi компактная с ИК подсветкой четырехмегапиксельная, 2560x1440x25 к/с, 1/3" сенсор 0.1 Люкс (день) 0 Люкс (ночь с ИК подсветкой), детектор движения, встроенный микрофон / встроенный динамик, поддержка SD карт, мобильное приложение для iPhone, Android, веб интерфейс отсутствует. Питание DC 5В USB Type C, ИК подсветка до 8 м, белая подсветка до 8 м (режим подсветки выбирается в настройках), -10+55°C.



Параметры видео	
Сенсор	1/3 " сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0 Люкс (ночь с ИК подсветкой), ИК подсветка до 8 м, белая подсветка до 8 м, режим подсветки выбирается в настройках
Объектив	f=3.6 мм, F=1.2, угол обзора по горизонтали — 77°, вертикали — 42°
Разрешение	1. H.265 2560x1440 до 25 к/с 2. H.264/ MJPEG 640x360 до 25 к/с
Установка	Настольная, потолочная, настенная
Тревожные события	
Тревожные события	Детектор движения, детектор людей, детектор звука (все детекторы обрабатываются на сервере, а не на камере, для работы детекторов требуется подключения к Интернет)
Уведомления о тревоге	Мобильные пуш уведомления, звук сирены камеры
Запись	SD карта непрерывно автономно, SD карта по событиям при доступе к Интернет. В среднем 2.5-4.5 Гб в сутки
Параметры аудио	
Кодек	G.711
Разговор	Дуплексный
Сеть и интерфейсы	
Беспроводной интерфейс	Wi-Fi iEEE 802.11/b/g/n 2.4 ГГц
Соединение	Только по Wi-Fi через приложение (Smart Life - Smart Living), подключение P2P, требуется подключение к Интернет для доступа к камере.
Безопасность	Защита паролем
Микрофон	Встроенный
Динамик	Встроенный
Звук сирены	Да
SD карта	microSD карта (8...128 Гб)
Эксплуатация	
Питание	5 В ±5%, 1.5А, USB Type C
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Габариты	75*53*43 мм
Рабочий диапазон температур	от -10 до +55°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Android 6 и выше, iOS 11 и выше
Веб интерфейс	Нет
Комплект поставки	- Wi-Fi камера с объективом - Источник питания 5В 1.5А - Крепежный комплект - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

