

Выносной пульт управления TSo-MK ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Основные сведения об изделии

Выносной пульт управления TSo-MK предназначен для удаленной передачи речевых сообщений в составе системы оповещения на базе прибора TSo-M120F. Обеспечивает управление 2-мя зонами оповещения.



Основные технические характеристики

Диапазон напряжения питания 10...18 В

Напряжение выходного сигнала, не менее 2 В

Среднее время наработки на отказ, ч, не менее 60 000

Количество зон управления 2

Количество проводов соединительного кабеля 8

Рекомендованные типы соединительного кабеля UTP / FTP

Степень защиты оболочки IP 41

Габаритные размеры (без микрофона «гусиная шея»), не более 135x88x43 мм

Масса, не более 0,43 кг

Удаленность от TSo-M120F, при которой пульт сохраняет работоспособность, м, не менее 500

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Подключение

Подключение производится при помощи разъёма RJ45

Рекомендации по подключению находятся в руководстве по эксплуатации на прибор TSo-M120F.

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Правила эксплуатации

1. Температура окружающей среды от минус 10 °С до плюс 50 °С, относительная влажность воздуха, не более 93 %, атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)
2. Не бросайте микрофонную консоль; не допускаются падения и сильная тряска устройства.
3. В процессе транспортировки устройство должно находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
4. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
5. Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.
6. Подключение устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

На корпусе пульта расположены кнопки коммутатора зон, позволяющие управлять направлением оповещения, единичные индикаторы, свечение которых соответствует выбранному направлению оповещения и съемный микрофон «гусиная шея».

Комплект поставки

Выносной пульт управления TSo-MK 1шт.
Паспорт 1шт.
Кабель коммутационный (длина 5 м) 1 шт.
Упаковка 1шт.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69

Правила продажи изделия

Продажа изделия на территории РФ должна производиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463. Продажа изделия не имеет возрастных или иных ограничений.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.
Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца с даты продажи.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем.

При обнаружении неисправности изделие должно быть отправлено в сервисный центр поставщика.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Адрес гарантийного сервисного центра ООО «Тантос»: 129337 г. Москва, улица Красная Сосна, дом 2, корпус 1, стр.1. телефон +7 495 7392283, доб. 6204

В случае выхода громкоговорителя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом вернуть Дилеру TANTOS с указанием причины снятия с эксплуатации. Перечень Компаний - Дилеров оборудования TANTOS находится на сайте <http://tantos.pro>

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
ТР ЕАЭС 037/2016.

Свидетельство о приёмке и упаковке

Микрофонная консоль TSo-MK соответствует требованиям технических условий, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ВИСТЛ» ОГРН: 1187746067541, 117405, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Чертаново Южное, улица Дорожная, дом 60, строение 12, этаж 2, офис 220

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.