

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные световые серии Марс предназначены для подачи световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией.

2. Технические характеристики

Модификация	Марс 12-24-СП		Марс 12-24-СП-М1		Марс 12-24-СП-М1 (строб)		Марс 220-СП-М1	Марс 220-СП-М1 (строб)
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}	-	-
Напряжение питания переменного тока частотой 50Гц, В	-		-		-		220 ⁺²² ₋₃₃	220 ⁺²² ₋₃₃
Номинальный ток потребления, мА	20		20		12	23	-	-
Потребляемая мощность, В·А	-		-		-		0,5	0,8
Масса, кг	0,04		0,04		0,04		0,04	0,04
Габаритные размеры, мм	90x90x43		90x90x43		90x90x43		90x90x43	90x90x43
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %	95		95		95		95	95
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55		-30...+55		-30...+55		-30...+55	-30...+55
Степень защиты оболочки, IP	52		52		52		52	52

3. Подготовка к работе

При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °С до +55 °С.

Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течении 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

6. Комплектность

Изделие..... 1 шт.

Паспорт..... 1 шт.

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

ООО «СибАльянс»

Россия, г. Омск, тел.: (3812) 77-06-09, 77-06-10

ПАСПОРТ

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ

МАРС 12-24-СП, МАРС 12-24-СП-М1

МАРС 12-24-СП-М1 (строб),

МАРС 220-СП-М1,

МАРС 220-СП-М1 (строб)

ТУ 26.30.50-002-23713518-2017

RU C-RU.ЧС13.В.00208/21

