

## Клавиатура F-KB0002

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Клавиатура F-KB0002 является многофункциональной USB-клавиатурой
- Поддержка различных камер, NVR и DVR
- Джойстик с гибкой 4-осевой регулировкой
- Кнопки для дополнительных функций

## ▪ Спецификации

Модель		F-KB002
Интерфейс	USB-интерфейс	USB 2.0, DirectX
	Серийный интерфейс	Джойстик (3-осевая регулировка, зум, вращение)
Основное	Размеры	167 × 116 × 177.5 мм (6.57 × 4.57 × 6.99")
	Питание	DC 5 В с USB (без блока питания)
Окружающая среда	Рабочая температура	От -10 до +55 °C
	Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)

## ▪ Доступные модели

F-KB0002

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**