

ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS Marilyn HD WiFi IPS UR (КООРДИНАТНО-МАТРИЧНЫЙ)

ЦВЕТНОЙ 7" монитор видеодомофона TANTOS Marilyn HD WiFi IPS UR предназначен для полнофункциональной работы с подъездным координатно-матричными аудиодомофоном типа URMET

На первый вход (ПАНЕЛЬ 1) подключается только подъездная видекамера.

Остальные входы монитора работают в штатном режиме.

ПАРАМЕТРЫ АБОНЕНТСКОГО УСТРОЙСТВА АНАЛОГИЧНЫ МОДЕЛИ 1133

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ЛИНИЯ КООРДИНАТНО-МАТРИЧНОГО ДОМОФОНА



КРАСНЫЙ FA
СИНИЙ FB
ЖЕЛТЫЙ CA
БЕЛЫЙ OV