

ПАСПОРТ

МИКРОФОН «СЕРЕНАДА-МТ»



1. Назначение.

Микрофон «Серенада-МТ» (далее — микрофон) применяют в качестве компонента системы речевого оповещения «Серенада» для непосредственного вещания голосом. Микрофон может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 0°С до плюс 40°С и влажности воздуха до 93% при температуре не выше 40°С.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры корпуса, не более, мм	90х60х50
Масса, не более, кг	0,11
Длина кабеля в свободном состоянии, не менее, м	0,5

3. Комплектность.

Наименование	Количество
Микрофон	1 шт.
Кронштейн	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

4. Подготовка к эксплуатации.

Извлеките изделие из упаковки. Если изделие находилось в условиях отличных от рабочих, то перед использованием его следует выдержать в рабочих условиях применения не менее 0,5 часа, а при конденсации влаги на корпусе – не менее 2 часов.

Разместите микрофон в непосредственной близости от компонента системы оповещения «Серенада» с которым он будет применяться.

Вставьте вилку микрофона в соответствующее гнездо сопрягаемого изделия.

5. Эксплуатация микрофона.

Микрофон эксплуатируют в соответствии с указаниями, приведёнными в эксплуатационной документации на соответствующий компонент системы оповещения «Серенада», к которому он подключен.

6. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Способ устранения
Громкий свист при включении вещания	Оповещатели находятся слишком близко к микрофону. Увеличьте расстояние или используйте звукоизолирующие преграды.
При вещании звук отсутствует или искажён	Плохой контакт в соединителе. Вставьте вилку микрофона плотно до упора. Не должно быть свободного хода вилки в гнезде.

При возникновении других неисправностей следует обратиться к изготовителю микрофона.

7. Гарантия изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 18 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические, термические, химические повреждения корпуса, электронной платы и других элементов изделия. Срок службы изделия 60 месяцев с даты изготовления.

8. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

Предприятие изготовитель: ООО «СиБАльянс»

Адрес: Россия, г. Омск, ул Октябрьская, д. 123, помещение 1П

тел.: 8 (3812) 77-06-09