

# Кнопка выхода бесконтактная TM-OP-Pro-1S



Руководство пользователя

**Описание:**  
Накладная бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД. Кнопка выхода выполнена в металлическом корпусе и имеет влагозащиту.  
Встроенный ИК-датчик определяет движение, и кнопка срабатывает без необходимости касания.  
Данная модель имеет регулировки расстояния срабатывания и времени открытия.  
Также присутствует двухцветная индикация (синий + зеленый), которая позволяет понять, что кнопка успешно сработала.  
Подключение производится через провода выходящие из корпуса кнопки.

## Характеристики:

Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Габаритные размеры	80x32x23мм
Питание	12В
Подсветка	Да (синяя/зеленая)
Выходные контакты	NO/NC/COM
Потребление тока	60мА
Максимальный ток нагрузки	3А
Способ монтажа	Накладной
Дальность срабатывания	от 3 до 15 см
Рабочая температура	от -25 до +45 °С
Степень защиты	IP65

Подключение к контроллеру	
Красный	12В
Черный	Земля
Белый	COM
Желтый	NO
Оранжевый	NC

## Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. При правильном подключении подсветка кнопки загорится
3. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера
4. Настройка времени открытия и дистанции срабатывания настраивается поворотом соответствующих регуляторов. (По часовой стрелке добавить / против часовой убавить)



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения продукции и консультированию  
<https://eltech-service.ru/>  
[info@eltech-service.ru](mailto:info@eltech-service.ru)



# Кнопка выхода бесконтактная TM-OP-Pro-1S



Руководство пользователя

**Описание:**  
Накладная бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД. Кнопка выхода выполнена в металлическом корпусе и имеет влагозащиту.  
Встроенный ИК-датчик определяет движение, и кнопка срабатывает без необходимости касания.  
Данная модель имеет регулировки расстояния срабатывания и времени открытия.  
Также присутствует двухцветная индикация (синий + зеленый), которая позволяет понять, что кнопка успешно сработала.  
Подключение производится через провода выходящие из корпуса кнопки.

## Характеристики:

Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Габаритные размеры	80x32x23мм
Питание	12В
Подсветка	Да (синяя/зеленая)
Выходные контакты	NO/NC/COM
Потребление тока	60мА
Максимальный ток нагрузки	3А
Способ монтажа	Накладной
Дальность срабатывания	от 3 до 15 см
Рабочая температура	от -25 до +45 °С
Степень защиты	IP65

Подключение к контроллеру	
Красный	12В
Черный	Земля
Белый	COM
Желтый	NO
Оранжевый	NC

## Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. При правильном подключении подсветка кнопки загорится
3. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера
4. Настройка времени открытия и дистанции срабатывания настраивается поворотом соответствующих регуляторов. (По часовой стрелке добавить / против часовой убавить)



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения продукции и консультированию  
<https://eltech-service.ru/>  
[info@eltech-service.ru](mailto:info@eltech-service.ru)

