

Кнопка выхода бесконтактная TM-OP(C)-01S



Руководство пользователя

Описание:

Накладная бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД.

Кнопка выхода имеет пластиковое исполнение и не имеет влагозащиты.

Встроенный датчик определяет движение, и кнопка срабатывает без необходимости касания.

Данная модель имеет регулировки расстояния срабатывания и времени открытия.

Также присутствует двухцветная индикация (синий + зеленый), которая позволяет понять, что кнопка успешно сработала.

Подключение производится через провода выходящие из корпуса кнопки.

Характеристики:

Материал корпуса	АБС пластик
Габаритные размеры	ø80x23мм
Питание	12В
Подсветка	Да (синяя/зеленая)
Выходные контакты	NO/NC/COM
Потребление тока	55мА
Максимальный ток нагрузки	3А
Способ монтажа	Накладной
Цвет	Серый
Рабочая температура	от -20 до +45 °С

Подключение к контроллеру	
Красный	12В
Черный	Земля
Белый	COM
Желтый	NO
Оранжевый	NC

Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания

2. При правильном подключении подсветка кнопки загорится

3. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера

4. Настройка времени открытия и дистанции срабатывания настраивается поворотом соответствующих регуляторов. (По часовой стрелке добавить / против часовой убавить)

Важно: регуляторы для настройки кнопки находятся под передней крышкой.



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения продукции и консультированию
<https://eltech-service.ru/>
info@eltech-service.ru



Кнопка выхода бесконтактная TM-OP(C)-01S



Руководство пользователя

Описание:

Накладная бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД.

Кнопка выхода имеет пластиковое исполнение и не имеет влагозащиты.

Встроенный датчик определяет движение, и кнопка срабатывает без необходимости касания.

Данная модель имеет регулировки расстояния срабатывания и времени открытия.

Также присутствует двухцветная индикация (синий + зеленый), которая позволяет понять, что кнопка успешно сработала.

Подключение производится через провода выходящие из корпуса кнопки.

Характеристики:

Материал корпуса	АБС пластик
Габаритные размеры	ø80x23мм
Питание	12В
Подсветка	Да (синяя/зеленая)
Выходные контакты	NO/NC/COM
Потребление тока	55мА
Максимальный ток нагрузки	3А
Способ монтажа	Накладной
Цвет	Серый
Рабочая температура	от -20 до +45 °С

Подключение к контроллеру	
Красный	12В
Черный	Земля
Белый	COM
Желтый	NO
Оранжевый	NC

Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания

2. При правильном подключении подсветка кнопки загорится

3. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера

4. Настройка времени открытия и дистанции срабатывания настраивается поворотом соответствующих регуляторов. (По часовой стрелке добавить / против часовой убавить)

Важно: регуляторы для настройки кнопки находятся под передней крышкой.



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения продукции и консультированию
<https://eltech-service.ru/>
info@eltech-service.ru

