

# Кнопка выхода бесконтактная TM-OP(R)-01WS



Руководство пользователя

## Описание:

Накладная бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД.

Кнопка выхода выполнена в пластиковом корпусе и имеет влагозащиту.

Встроенный ИК-датчик определяет движение, и кнопка срабатывает без необходимости касания.

Также присутствует двухцветная индикация (красный + зеленый), которая позволяет понять, что кнопка успешно сработала.

Подключение производится через провода выходящие из корпуса кнопки.

## Характеристики:

Материал корпуса	АБС пластик
Габаритные размеры	115x40x21мм
Питание	12В
Подсветка	Да (красная/зеленая)
Выходные контакты	NO/NC/COM
Потребление тока	60мА
Номинальный ток нагрузки	3А
Степень защиты IP	65
Способ монтажа	Накладной
Дальность срабатывания	от 1 до 10 см
Рабочая температура	от -20 до +55 °С

## Подключение к контроллеру

Красный	12В
Черный	Земля
Белый	COM
Желтый	NO
Оранжевый	NC

## Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. При правильном подключении подсветка кнопки загорится
3. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения продукции и консультированию  
<https://eltech-service.ru/>  
[info@eltech-service.ru](mailto:info@eltech-service.ru)



# Кнопка выхода бесконтактная TM-OP(R)-01WS



Руководство пользователя

## Описание:

Накладная бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД.

Кнопка выхода выполнена в пластиковом корпусе и имеет влагозащиту.

Встроенный ИК-датчик определяет движение, и кнопка срабатывает без необходимости касания.

Также присутствует двухцветная индикация (красный + зеленый), которая позволяет понять, что кнопка успешно сработала.

Подключение производится через провода выходящие из корпуса кнопки.

## Характеристики:

Материал корпуса	АБС пластик
Габаритные размеры	115x40x21мм
Питание	12В
Подсветка	Да (красная/зеленая)
Выходные контакты	NO/NC/COM
Потребление тока	60мА
Номинальный ток нагрузки	3А
Степень защиты IP	65
Способ монтажа	Накладной
Дальность срабатывания	от 1 до 10 см
Рабочая температура	от -20 до +55 °С

## Подключение к контроллеру

Красный	12В
Черный	Земля
Белый	COM
Желтый	NO
Оранжевый	NC

## Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. При правильном подключении подсветка кнопки загорится
3. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения продукции и консультированию  
<https://eltech-service.ru/>  
[info@eltech-service.ru](mailto:info@eltech-service.ru)

