

# Кнопка выхода бесконтактная TM-OP(S)-01WS



Руководство пользователя

## Описание:

Накладная бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД.

Кнопка выхода имеет пластиковый корпус и влагозащиту. Встроенный датчик определяет движение, и кнопка срабатывает без необходимости касания.

Также присутствует двухцветная индикация (синий + зеленый), которая позволяет понять, что кнопка успешно сработала.

Подключение производится через провода выходящие из корпуса кнопки.

## Характеристики:

Материал корпуса	АБС пластик
Габаритные размеры	ø39x22мм
Питание	12В
Подсветка	Да (синяя/зеленая)
Выходные контакты	NO/NC/COM
Потребление тока	55мА
Максимальный ток нагрузки	3А
Способ монтажа	Накладной
Дальность срабатывания	от 1 до 15 см
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	от -20 до +45 °С

Подключение к контроллеру	
Красный	12В
Черный	Земля
Белый	COM
Желтый	NO
Оранжевый	NC

## Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. При правильном подключении подсветка кнопки загорится
3. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера



По вопросам приобретения  
продукции и консультированию  
<https://eltech-service.ru/>  
[info@eltech-service.ru](mailto:info@eltech-service.ru)



# Кнопка выхода бесконтактная TM-OP(S)-01WS



Руководство пользователя

## Описание:

Накладная бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД.

Кнопка выхода имеет пластиковый корпус и влагозащиту. Встроенный датчик определяет движение, и кнопка срабатывает без необходимости касания.

Также присутствует двухцветная индикация (синий + зеленый), которая позволяет понять, что кнопка успешно сработала.

Подключение производится через провода выходящие из корпуса кнопки.

## Характеристики:

Материал корпуса	АБС пластик
Габаритные размеры	ø39x22мм
Питание	12В
Подсветка	Да (синяя/зеленая)
Выходные контакты	NO/NC/COM
Потребление тока	55мА
Максимальный ток нагрузки	3А
Способ монтажа	Накладной
Дальность срабатывания	от 1 до 15 см
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	от -20 до +45 °С

Подключение к контроллеру	
Красный	12В
Черный	Земля
Белый	COM
Желтый	NO
Оранжевый	NC

## Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. При правильном подключении подсветка кнопки загорится
3. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера



По вопросам приобретения  
продукции и консультированию  
<https://eltech-service.ru/>  
[info@eltech-service.ru](mailto:info@eltech-service.ru)

