

Кнопка выхода TM-OP(S)-02B



Руководство пользователя

Описание:

Накладная механическая кнопка выхода, без подсветки. Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД.

Кнопка выхода имеет антивандальное исполнение и влагозащиту.

Материал корпуса - цинковый сплав.

Нажимная часть из полированной нержавеющей стали.

Средняя наработка на отказ - более 1млн. нажатий.

Подключение производится через выходящие провода кнопки.

Характеристики:

Материал корпуса	Цинковый сплав
Габаритные размеры	53x53x27
Подсветка	Нет
Выходные контакты	NO/NC/COM
Максимальный ток нагрузки	3А
Способ монтажа	Накладной
Цвет	Серый

Подключение к контроллеру	
Зелёный	COM
Желтый	NO
Синий	NC

Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения продукции и консультированию
<https://eltech-service.ru/>
info@eltech-service.ru



Кнопка выхода TM-OP(S)-02B



Руководство пользователя

Описание:

Накладная механическая кнопка выхода, без подсветки. Применяется для систем контроля и управления доступом СКУД.

Кнопка выхода имеет антивандальное исполнение и влагозащиту.

Материал корпуса - цинковый сплав.

Нажимная часть из полированной нержавеющей стали.

Средняя наработка на отказ - более 1млн. нажатий.

Подключение производится через выходящие провода кнопки.

Характеристики:

Материал корпуса	Цинковый сплав
Габаритные размеры	53x53x27
Подсветка	Нет
Выходные контакты	NO/NC/COM
Максимальный ток нагрузки	3А
Способ монтажа	Накладной
Цвет	Серый

Подключение к контроллеру	
Зелёный	COM
Желтый	NO
Синий	NC

Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. Подключение кнопки в систему происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения продукции и консультированию
<https://eltech-service.ru/>
info@eltech-service.ru

