

## СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО TM-R-01MF-B



Руководство пользователя

### Описание:

TM-R-01MF-B бесконтактный считыватель карт стандарта Mifare для идентификации пользователя в системе СКУД. Применяется для организации систем контроля доступа и учёта рабочего времени. Для подключения к контроллеру считыватель оснащён интерфейсом связи Wiegand. Считыватель выполнен в корпусе из прочного АБС пластика и обладает степенью защиты IP65.

### Характеристики:

Материал корпуса	АБС пластик
Частота	Mifare 13.56 МГц
Поддержка карт	Mifare
Диапазон считывания	1-5 см
Рабочее напряжение	12 В
Потребляемый ток	100 мА
Время отклика	<0,5 сек
Формат	Wiegand 26/34
Дальность передачи	WG26/34 <100м
Рабочая температура	от -25°C до +50°C
Диапазон влажности	10%-90%
Индикатор состояния	Светодиод (красный - режим ожидания, зелёный открытие)
Степень защиты IP	IP65

Подключение к контроллеру Wiegand (WG) - 26/36	
Красный	12 В
Черный	Земля
Зелёный	Data 0 (D0)
Белый	Data 1 (D1)
Серый	Индикация
Фиолетовый	WG 26/34

### Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. При использовании внешнего источника питания рекомендуется использовать тот же источник питания, что и для панели управления
3. Подключение считывателя к контроллеру происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера

### Комплектация:

Руководство пользователя: 1 шт.  
Считыватель: 1 шт.



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения продукции и консультированию  
<https://eltech-service.ru/>  
[info@eltech-service.ru](mailto:info@eltech-service.ru)



## СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО TM-R-01MF-B



Руководство пользователя

### Описание:

TM-R-01MF-B бесконтактный считыватель карт стандарта Mifare для идентификации пользователя в системе СКУД. Применяется для организации систем контроля доступа и учёта рабочего времени. Для подключения к контроллеру считыватель оснащён интерфейсом связи Wiegand. Считыватель выполнен в корпусе из прочного АБС пластика и обладает степенью защиты IP65.

### Характеристики:

Материал корпуса	АБС пластик
Частота	Mifare 13.56 МГц
Поддержка карт	Mifare
Диапазон считывания	1-5 см
Рабочее напряжение	12 В
Потребляемый ток	100 мА
Время отклика	<0,5 сек
Формат	Wiegand 26/34
Дальность передачи	WG26/34 <100м
Рабочая температура	от -25°C до +50°C
Диапазон влажности	10%-90%
Индикатор состояния	Светодиод (красный - режим ожидания, зелёный открытие)
Степень защиты IP	IP65

Подключение к контроллеру Wiegand (WG) - 26/36	
Красный	12 В
Черный	Земля
Зелёный	Data 0 (D0)
Белый	Data 1 (D1)
Серый	Индикация
Фиолетовый	WG 26/34

### Рекомендации по подключению:

1. Проверьте электрическое напряжение (12В постоянного тока) и полярность источника питания
2. При использовании внешнего источника питания рекомендуется использовать тот же источник питания, что и для панели управления
3. Подключение считывателя к контроллеру происходит в строгом соответствии с названиями клемм контроллера

### Комплектация:

Руководство пользователя: 1 шт.  
Считыватель: 1 шт.



ТИТАНУМ

По вопросам приобретения продукции и консультированию  
<https://eltech-service.ru/>  
[info@eltech-service.ru](mailto:info@eltech-service.ru)

