

4. Комплектация.

Изделие	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Заглушка	2 шт.
Шуруп-кольцо	2 шт.

5. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 80 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от +5 °С до +40 °С. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

6. Сведения о сертификации.

Сертификация в соответствии с ГОСТ 34699-2020 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем руководстве. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

8. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

ПАСПОРТ

**ОПОВЕЩАТЕЛИ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
СВЕТОВЫЕ**

**СТ-12/24-Д, СТ-220-Д, СТ-220-РИП-Д
СТ-12/24-ОП, СТ-220-ОП, СТ-220-РИП-ОП**

**ТУ 26.30.50-017-23713518-2025
ЕАЭС KG417/026.RU.02.19780**



ООО «СибАльянс» (3812) 77-06-09

Россия, г.Омск, ул. Октябрьская, д. 123 помещение 1П

1. Назначение.

Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

2. Технические характеристики.

Модификация	СТ-12/24-Д	СТ-220-Д	СТ-220-РИП-Д	СТ-12/24-ОП	СТ-220-ОП	СТ-220-РИП-ОП
Напряжение питания постоянного тока, В	9,5...28	-	-	9,5...28	-	-
Напряжение питания переменного тока, В	-	100...253	100...253	-	100...253	100...253
Номинальный ток потребления, мА	60	-	-	30	-	-
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт	-	1,4	1,2	-	0,7	0,6
Габаритные размеры, мм	300x150x51	300x150x51	300x150x51	300x150x51	300x150x51	300x150x51
Масса, кг	0,44	0,44	0,47	0,42	0,42	0,44
Степень защиты оболочки, IP	52	52	52	52	52	52
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %	95	95	95	95	95	95

Цвета оповещателей и отображаемых на них информационных знаков должны быть:

- зеленый на белом фоне или белый на зеленом фоне – для оповещателей, предназначенных для информирования о путях эвакуации;
- красный на белом фоне или белый на красном фоне для тревожных режимов.

3. Подготовка к работе.

При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.